

Traktorplogar Sesam

Sesam 1 A 12", 14", 17"

Sesam 1 B 16", 17", 18"

Sesam 1 D 20"

Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2 11", 12",
Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 12", 14"


Sesam 3 A 12"

Sesam 3 B, Sesam 3 C 12", 14"

Sesam 4 B, Sesam 4 C 12", 14"

Patentkroppar 11", 12", 14", 16", 18", 18"C, 20", 25"

Nyodlingskroppar





Delar till traktorplogar Sesam 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
-----------	---------------	-------------

Obs.! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.
Delar till 17" nyodlingskropp återfinnas å sid. 123.

M. P. A. 1	Ställ	12"
M. P. A. 1-14"	»	14"
M. P. A. 2	Landsida med slitklack	12"
M. P. A. 2-14"	»	14"
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. A. 2, M. P. A. 2-14"	12", 14"
M. P. A. 5-12"	Bill, manganlegerat kolstål	12"
M. P. A. 5 D-12"	» »Diamant»	12"
M. P. A. 5-14"	» manganlegerat kolstål	14"
M. P. A. 5 D-14"	» »Diamant»	14"
M. P. A. 5 ¹ / ₂	Bult för bill (7/16" × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	12"
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2—M. P. A. 10	12"
M. P. A. 6-14"	» » M. P. A. 2-14"—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. A. 7 A	» » M. P. G. 203 A—M. P. A. 10	12"
M. P. A. 7 A-14"	» » M. P. G. 203 A—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. 8	Lagerplåt, höger	12", 14", 17"
M. P. V. 8 ¹ / ₂	Mellanstag i ram och stöd för M. P. G. 352 A	12", 14", 17"
M. P. A. 9	Lagerplåt, vänster	12", 14", 17"
M. P. A. 10	Vändskiva	12"
M. P. A. 10-14"	»	14"
M. P. A. 11	Stötta i kroppen	12"
M. P. A. 11-14"	» » »	14"
M. P. A. 12 A	Skumrist, komplett, utan fäste	12", 14", 17"
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	12", 14", 17"
M. P. A. 15	» -ställ	12", 14", 17"
M. P. A. 16 A	» -skaft	12", 14", 17"
M. P. G. 17	» -fäste	12", 14", 17"
M. P. A. 27	Färhjul, komplett, utan hjulbössor	12", 14", 17"
M. P. A. 28	Landhjul » » »	12", 14", 17"
M. P. A. 32	Gripfot med bult	12", 14", 17"
M. P. A. 35	Hjulbössor för M. P. A. 27	12", 14", 17"
M. P. A. 36	» » M. P. A. 28	12", 14", 17"
M. P. A. 37	Inre stoppring » M. P. A. 35	12", 14", 17"
M. P. A. 38	Mutter » M. P. A. 36	12", 14", 17"
M. P. A. 38 A	» » M. P. A. 35	12", 14", 17"
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. A. 28	12", 14", 17"
M. P. A. 39 A	» » M. P. A. 27	12", 14", 17"



Delar till traktorplogar Sesam 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. V. 40	Axel för M. P. A. 27	12", 14", 17"
M. P. A. 41 A	» » M. P. A. 28	12", 14", 17"
M. P. A. 42	Inre stoppring med spår för M. P. V. 40	12", 14", 17"
M. P. A. 42 A	» » utan » » M. P. A. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 43	Yttre » » med » » M. P. V. 40, M. P. A. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 44 ^{1/2}	Triangelhävarm	12", 14", 17"
M. P. 45	Länk mellan M. P. A. 44 ^{1/2} —M. P. A. 53	12", 14", 17"
M. P. A. 46	» » M. P. A. 44 ^{1/2} —M. P. A. 52 A	12", 14", 17"
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. A. 44 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. A. 52 A	Justerarm » horisontalinställningen	12", 14", 17"
M. P. A. 53	Vridarm » M. P. V. 40	12", 14", 17"
M. P. A. 54	Krampa » M. P. A. 53	12", 14", 17"
M. P. V. 55	Ås (ram)	12", 14", 17"
M. P. V. 57 ^{1/2}	Förstärkningsås	12", 14", 17"
M. P. V. 60	Dragås	12", 14", 17"
M. P. V. 60 A	» » klaven	12", 14", 17"
M. P. V. 61	Draggaffel	12", 14", 17"
M. P. A. 63 A	Kåpa för upplyftningen	12", 14", 17"
M. P. A. 63 AK	» » » komplett, utan M. P. B. 84, M. P. A. 120	12", 14", 17"
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. A. 63 A	12", 14", 17"
M. P. A. 64	Överfall för M. P. A. 63 A	12", 14", 17"
M. P. A. 65 A	Lyftskiva	12", 14", 17"
M. P. A. 65 AK	» » komplett, med M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. B. 67	Kopplingskiva	12", 14", 17"
M. P. 68	Lyftarm	12", 14", 17"
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83	12", 14", 17"
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69	12", 14", 17"
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69	12", 14", 17"
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.	12", 14", 17"
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72	12", 14", 17"
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72	12", 14", 17"
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74	12", 14", 17"
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77	12", 14", 17"
M. P. A. 79	Spiralfjäder » M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79	12", 14", 17"
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80	12", 14", 17"



Delar till traktorplogar Sesam 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 82	Bricka för M. P. A. 79	12", 14", 17"
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72	12", 14", 17"
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen	12", 14", 17"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84	12", 14", 17"
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84	12", 14", 17"
M. P. B. 87	Tapp i M. P. A. 65 A	12", 14", 17"
M. P. 88	Distansbit på M. P. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 89	Justerarm för plöjningsdjupet	12", 14", 17"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. A. 89	12", 14", 17"
M. P. V. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet	12", 14", 17"
M. P. V. 91	Rördel » M. P. V. 90	12", 14", 17"
M. P. V. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen	12", 14", 17"
M. P. V. 93	Rördel » M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. V. 91, M. P. V. 93	12", 14", 17"
M. P. A. 95	Lagring » M. P. V. 90	12", 14", 17"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95	12", 14", 17"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95	12", 14", 17"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. V. 90, M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. V. 97	Stötta (med 2 stag) mellan ram och M. P. V. 98	12", 14", 17"
M. P. V. 98	» övre, mellan M. P. A. 95 och M. P. A. 125	12", 14", 17"
M. P. V. 99	» » höger och vänster för M. P. A. 125, M. P. A. 95	12", 14", 17"
M. P. G. 101 A-15"	Skivrist , komplett, utan fäste	12", 14", 17"
M. P. G. 102	» -fäste inre, för M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103	12", 14", 17"
M. P. G. 104	» -skaft	12", 14", 17"
M. P. G. 105-15"	» -klinga utan flänsar	12", 14", 17"
M. P. G. 105 ^{1/2} -15"	» » med »	12", 14", 17"
M. P. G. 106 B	» -gaffel	12", 14", 17"
M. P. M. 107	Spännring för M. P. G. 104	12", 14", 17"
M. P. G. 109	Fläns » M. P. G. 105-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 111	Axelbult » M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. A. 112	Slitbricka » M. P. A. 65 A	12", 14", 17"
M. P. A. 113	Kopplingssprint	12", 14", 17"
M. P. B. 117	Yttre stag för M. P. B. 69	12", 14", 17"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84	12", 14", 17"



Delar till traktorplogar Sesam 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 121	Förlängningsskiva för M. P. A. 10, M. P. A. 10-14" . .	12", 14"
M. P. C. 122	Gejd för M. P. V. 60, M. P. V. 60 A	12", 14", 17"
M. P. V. 123	Slid » M. P. V. 60, M. P. V. 60 A	12", 14", 17"
M. P. A. 124 A	Dragten » upplyftningen	12", 14", 17"
M. P. A. 125	Lagring » M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. A. 126	Kula » M. P. V. 90, M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. V. 127	Tvärbalk » draget	12", 14", 17"
M. P. V. 129	Fäste » M. P. V. 60	12", 14", 17"
M. P. A. 131 A	Vridarm » M. P. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. 68	12", 14", 17"
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134	12", 14", 17"
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133	12", 14", 17"
M. P. 146	Lås » billen	14"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	14"
M. P. A. 148	Fästplatta » billen	14"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka »	14"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	14"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift » » » anslag mot landsidan	14"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	12", 14", 17"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen	12", 14", 17"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. G. 203 A	Åskräk , komplett, med styrplåtar och slitlack	12", 14", 17"
M. P. G. 204	Gaffel för inställning av kroppen	12", 14", 17"
M. P. G. 205	Justeringskruv för M. P. G. 204	12", 14", 17"
M. P. G. 206	Axelbult , komplett, med bussning och mutter för M. P. G. 203 A och M. P. G. 204	12", 14", 17"
M. P. G. 213 B	Styrplåt , vänster, för M. P. G. 203 A	12", 14", 17"
M. P. G. 214 B	» höger » M. P. G. 203 A	12", 14", 17"
M. P. G. 351	Spärrstav	12", 14", 17"
M. P. G. 352 A	Lagring för M. P. G. 351	12", 14", 17"
M. P. G. 353	Bricka » M. P. G. 356	12", 14", 17"
M. P. G. 354	Bussning » M. P. G. 355	12", 14", 17"
M. P. G. 355	Länk » urkopplingsmek.	12", 14", 17"
M. P. G. 356	Spiralfjäder , större, för urkopplingsmek.	12", 14", 17"
M. P. G. 357	Länk mellan M. P. G. 356—M. P. G. 358	12", 14", 17"
M. P. G. 358	Spiralfjäder , mindre, för urkopplingsmek.	12", 14", 17"
M. P. V. 359	Dragtråd för M. P. G. 358	12", 14", 17"
M. P. G. 362	Slitlack i M. P. G. 203 A	12", 14", 17"
M. P. G. 363	Skruvnyckel	12", 14", 17"
M. P. G. 368	Kronmutter för M. P. G. 351	12", 14", 17"






Delar till traktorplogar Sesam 1 B och Sesam 1 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
----------	---------------	-------------

OBS! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.
Delar till 17" nyodlingskropp återfinnas å sid. 123.


M. P. 1 A	Ställ	16"
M. P. 1 18"	»	18"
M. P. 2 A	Landsida med slitklack	16"
M. P. 2-18"	»	18"
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. 2 A, M. P. 2-18"	16", 18"
M. P. 5-16"	Bill, manganlegerat kolstål	16"
M. P. 5 D-16"	» »Diamant»	16"
M. P. 5-18"	» manganlegerat kolstål	18"
M. P. 5 D-18"	» »Diamant»	18"
M. P. A. 5 ^{1/2} B	Bult för 18" bill ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt)	18"
M. P. 6	Stötta mellan M. P. 2 A—M. P. 10	16"
M. P. 6 A	» fr. o. m. år 1937	16"
M. P. 6-18"	» M. P. 2-18"—M. P. 10-18"	18"
M. P. 6 A-18"	» fr. o. m. år 1937	18"
M. P. G. 8	Lagerkonsol	16", 17", 18"
M. P. 10	Vändskiva	16"
M. P. 10-18"	»	18"
M. P. 11	Stötta i kroppen	16"
M. P. 11-18"	»	18"
M. P. G. 12	Skumrist, komplett, utan fäste	16", 17", 18"
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	16", 17", 18"
M. P. A. 15	» -ställ	16", 17", 18"
M. P. G. 16	» -skaft	16", 17", 18"
M. P. G. 17	» -fäste	16", 17", 18"
M. P. G. 27	Fårhjul, komplett, utan hjulbössa	16", 17", 18"
M. P. G. 28	Landhjul	16", 17", 18"
M. P. C. 32	Gripfot med bult	16", 17", 18"
M. P. B. 35	Hjulbössa för M. P. G. 27	16", 17", 18"
M. P. B. 36	» M. P. G. 28	16", 17", 18"
M. P. B. 37	Inre stoppring M. P. B. 35	16", 17", 18"
M. P. A. 38	Mutter M. P. B. 36	16", 17", 18"
M. P. A. 38 A	» M. P. B. 35	16", 17", 18"
M. P. A. 39	Hjulkapsel M. P. G. 28	16", 17", 18"
M. P. A. 39 A	» M. P. G. 27	16", 17", 18"
M. P. G. 40	Axel M. P. G. 27	16", 17", 18"
M. P. G. 41	» M. P. G. 28	16", 17", 18"





Delar till traktorplogar Sesam 1 B och Sesam 1 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 43	Stoppring med spår för M. P. G. 40, M. P. G. 41	16", 17", 18"
M. P. G. 44	Triangelhävarm	16", 17", 18"
M. P. G. 45	Länk mellan M. P. G. 44—M. P. G. 53	16", 17", 18"
M. P. G. 46	» » M. P. G. 44—M. P. G. 52	16", 17", 18"
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. G. 44	16", 17", 18"
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. G. 52	16", 17", 18"
M. P. A. 51	» övre » M. P. G. 52	16", 17", 18"
M. P. G. 52	Justerarm för horisontalinställningen	16", 17", 18"
M. P. G. 53	Vridarm » M. P. G. 40	16", 17", 18"
M. P. G. 55 A	Ås , vänster, yttre, fr. o. m. år 1939	16", 17", 18"
M. P. G. 56	» höger, äldre modell	16", 17", 18"
M. P. G. 56 A	» vänster, inre, fr. o. m. år 1939	16", 17", 18"
M. P. G. 57	» » äldre modell	16", 17", 18"
M. P. G. 57 A	» höger, inre, fr. o. m. år 1939	16", 17", 18"
M. P. G. 57 ^{1/2} A	» » yttre, fr. o. m. år 1939	16", 17", 18"
M. P. G. 58	Stag mellan M. P. G. 56—M. P. G. 57, M. P. G. 56 A— M. P. G. 57 A	16", 17", 18"
M. P. G. 60	Dragås	16", 17", 18"
M. P. F. 61	Draggaffel	16", 17", 18"
M. P. B. 63 A	Kåpa för upplyftningen	16", 17", 18"
M. P. B. 63 AK	» » » komplett, utan M. P. B. 84, M. P. A. 120	16", 17", 18"
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. B. 63 A	16", 17", 18"
M. P. A. 64	Överfall för M. P. B. 63 A	16", 17", 18"
M. P. B. 65 A	Lyftskiva	16", 17", 18"
M. P. B. 65 AK	» komplett med M. P. B. 67	16", 17", 18"
M. P. B. 67	Kopplingsskiva	16", 17", 18"
M. P. G. 68	Lyftarm	16", 17", 18"
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83	16", 17", 18"
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69	16", 17", 18"
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69	16", 17", 18"
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.	16", 17", 18"
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72	16", 17", 18"
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72	16", 17", 18"
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74	16", 17", 18"
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67	16", 17", 18"
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67	16", 17", 18"
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77	16", 17", 18"





Delar till traktorplogar Sesam 1 B och Sesam 1

1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. B. 67	16", 17", 18"
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79	16", 17", 18"
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80	16", 17", 18"
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79	16", 17", 18"
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72	16", 17", 18"
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen	16", 17", 18"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84	16", 17", 18"
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84	16", 17", 18"
M. P. B. 87	Tapp i M. P. B. 65 A	16", 17", 18"
M. P. B. 89	Justerarm för plöjnin sdjupet	16", 17", 18"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. B. 89	16", 17", 18"
M. P. G. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet	16", 17", 18"
M. P. G. 91	Rördel » M. P. G. 90	16", 17", 18"
M. P. G. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen	16", 17", 18"
M. P. G. 93	Rördel » M. P. G. 92	16", 17", 18"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. G. 91, M. P. G. 93	16", 17", 18"
M. P. A. 95	Lagring » M. P. G. 90	16", 17", 18"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	16", 17", 18"
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. G. 90, M. P. G. 92	16", 17", 18"
M. P. G. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. G. 98	» » inre » M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. G. 99	» höger, yttre » M. P. A. 125	16", 17", 18"
M. P. G. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. A. 125	16", 17", 18"
M. P. G. 100	Mellanstötta , för M. P. G. 90—M. P. G. 92	16", 17", 18"
M. P. G. 101 A-18"	Skivrist , komplett, utan fäste	16", 17", 18"
M. P. G. 102	» -fäste , inre, för M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102—M. P. G. 103	16", 17", 18"
M. P. G. 104 A	» -skaft	16", 17", 18"
M. P. G. 105-18"	» -klinga utan flänsar	16", 17", 18"
M. P. G. 105 ^{1/2} B-18"	» » med »	16", 17", 18"
M. P. G. 106 B	» -gaffel	16", 17", 18"
M. P. M. 107	Spännring för M. P. G. 104 A	16", 17", 18"
M. P. G. 109	Fläns » M. P. G. 105-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 111	Axelbult » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. B. 112	Slitbricka » M. P. B. 65 A	16", 17", 18"



Delar till traktorplogar Sesam 1 B och Sesam 1


1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 113	Kopplingssprint	16", 17", 18"
M. P. B. 115	Stoppring för M. P. G. 68	16", 17", 18"
M. P. B. 117	Yttre stag » M. P. B. 69	16", 17", 18"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84	16", 17", 18"
M. P. A. 121	Förlängningsskiva för M. P. 10, M. P. 10-18"	16", 18"
M. P. C. 122	Gejd » M. P. G. 60	16", 17", 18"
M. P. C. 123	Slid » M. P. G. 60	16", 17", 18"
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen	16", 17", 18"
M. P. A. 125	Lagring » M. P. G. 92	16", 17", 18"
M. P. A. 126	Kula » M. P. G. 90, M. P. G. 92	16", 17", 18"
M. P. G. 127	Tvärbalk » draget	16", 17", 18"
M. P. B. 128	Lagring » M. P. G. 127	16", 17", 18"
M. P. B. 129	Fäste » M. P. G. 60	16", 17", 18"
M. P. B. 131 A	Vridarm » M. P. G. 41	16", 17", 18"
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. G. 68	16", 17", 18"
M. P. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. G. 134	16", 17", 18"
M. P. G. 134	Vinkelfäste för M. P. 133	16", 17", 18"
M. P. G. 135	Frontbygel	16", 17", 18"
M. P. 146	Lås för billen	16"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	16"
M. P. 148	Fästplatta » billen	16"
M. P. 148-18"	» » »	18"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka » billen	16"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	16"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift » billen » anslag mot landsidan	16"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	16", 17", 18"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen	16", 17", 18"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	16", 17", 18"
M. P. G. 200	Lager för M. P. G. 40	16", 17", 18"
M. P. G. 201	» » M. P. G. 41	16", 17", 18"
M. P. G. 203 B	Åskräk , komplett med styrplåtar och slitlack	16", 17", 18"
M. P. G. 204	Gaffel för inställning av kroppen	16", 17", 18"
M. P. G. 205	Justeringskruv för M. P. G. 204	16", 17", 18"
M. P. G. 206	Axelbult , komplett, med bussning och mutter för M. P. G. 203 B och M. P. G. 204	16", 17", 18"
M. P. G. 212	Lager för M. P. G. 68	16", 17", 18"
M. P. G. 213 B	Styrplåt , vänster, för M. P. G. 203 B	16", 17", 18"
M. P. G. 214 B	» höger » M. P. G. 203 B	16", 17", 18"



Delar till traktorplogar Sesam 1 B och Sesam 1 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 351	Spärrstav	16", 17", 18"
M. P. G. 352	Lagring för M. P. G. 351	16", 17", 18"
M. P. G. 352 A	» » M. P. G. 351 fr. o. m. år 1938	16", 17", 18"
M. P. G. 353	Bricka » M. P. G. 356	16", 17", 18"
M. P. G. 354	Bussning » M. P. G. 355	16", 17", 18"
M. P. G. 355	Länk » urkopplingsmek.	16", 17", 18"
M. P. G. 356	Spiralfjäder , större, för urkopplingsmek.	16", 17", 18"
M. P. G. 357	Länk mellan M. P. G. 356—M. P. G. 358	16", 17", 18"
M. P. G. 358	Spiralfjäder , mindre, för urkopplingsmek.	16", 17", 18"
M. P. G. 359	Dragtråd för M. P. G. 358	16", 17", 18"
M. P. G. 362	Slitklack i M. P. G. 203 B	16", 17", 18"
M. P. G. 363	Skruvnyckel	16", 17", 18"
M. P. G. 368	Kronmutter för M. P. G. 351	16", 17", 18"





Delar till traktorplogar Sesam 1 D


1-skäriga 20"

Rekv. n:r

Delarnas namn

OBS! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.

M. P. L. 1	Ställ	
M. P. L. 2	Landsida, inre	
M. P. L. 3	Slitklack för M. P. L. 2	
M. P. L. 3 1/2	Landsida, yttre	
M. P. L. 5	Bill, manganlegerat kolstål	
M. P. L. 5 D	» »Diamant»	
M. P. A. 5 1/2 A	Bult för bill (7/16" × 40 mm. förs. huv. med knast)	
M. P. L. 6	Stötta mellan M. P. L. 2—M. P. L. 10	
M. P. G. 8 B	Lagerkonsol	
M. P. L. 10	Vändskiva	
M. P. L. 11	Stötta i kroppen	
M. P. G. 12	Skumrist, komplett, utan fäste	
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	
M. P. A. 15	» -ställ	
M. P. G. 16	» -skaft	
M. P. G. 17	» -fäste	
M. P. I. 27	Fårhjul, komplett, utan hjulbössa	
M. P. I. 28	Landhjul » » »	
M. P. C. 32	Gripfot med bult	
M. P. C. 35 A	Hjulbössa för M. P. I. 27	
M. P. C. 36 A	» » M. P. I. 28	
M. P. C. 37	Inre stoppring » M. P. C. 35 A	
M. P. C. 38	Mutter » M. P. C. 36 A	
M. P. C. 38 A	» » M. P. C. 35 A	
M. P. C. 39	Hjulkapsel » M. P. I. 28	
M. P. C. 39 A	» » M. P. I. 27	
M. P. I. 40	Axel » M. P. I. 27	
M. P. I. 41	» » M. P. I. 28	
M. P. A. 42 A	Stoppring utan spår » M. P. I. 68	
M. P. C. 42	» » » » M. P. I. 40	






Delar till traktorplogar Sesam 1 D

1-skäriga 20"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. G. 44	Triangelhävarm
M. P. G. 45	Länk mellan M. P. G. 44—M. P. C. 53
M. P. I. 46	» » M. P. G. 44—M. P. I. 52
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. G. 44
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. I. 52
M. P. A. 51	» övre » M. P. I. 52
M. P. I. 52	Justerarm för horisontalinställningen
M. P. C. 53	Vridarm » M. P. I. 40
M. P. A. 54	Krampa » M. P. C. 53
M. P. G. 55-20"	Ås , vänster, yttre
M. P. G. 56-20"	» » inre
M. P. G. 57-20"	» höger, »
M. P. G. 57 ^{1/2} -20"	» » yttre
M. P. G. 58	Stag , mellan M. P. G. 56-20"—M. P. G. 57-20"
M. P. I. 60 A	Dragås
M. P. F. 61	Draggaffel
M. P. C. 63	Kåpa för upplyftningen
M. P. C. 63 K	» » komplett, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. C. 63
M. P. C. 64	Överfall för M. P. C. 63
M. P. C. 65	Lyftskiva
M. P. C. 65 K	» komplett med M. P. C. 67
M. P. C. 67	Kopplingsskiva
M. P. I. 68	Lyftarm
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69
M. P. B. 72	Arm » kopplingen
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74
M. P. C. 76	» » M. P. C. 67
M. P. C. 77	Rulle » M. P. C. 67
M. P. C. 78	Tapp » M. P. C. 77
M. P. A. 79	Spiralfjäder » M. P. C. 67
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79





Delar till traktorplogar Sesam 1 D

1-skäriga 20"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. A. 81	Lagring för M. P. A. 80
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84
M. P. C. 87	Tapp i M. P. C. 65
M. P. C. 89	Justerarm för plöjningsdjupet
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. C. 89
M. P. E. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet
M. P. E. 91	Rördel » M. P. E. 90
M. P. I. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen
M. P. G. 93	Rördel » M. P. I. 92
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. E. 91, M. P. G. 93
M. P. C. 95	Lagring » M. P. E. 90
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. C. 95
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. C. 95
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. C. 95
M. P. C. 96	Stoppring » M. P. E. 90, M. P. I. 92
M. P. G. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. C. 95
M. P. G. 98	» » inre » M. P. C. 95
M. P. G. 99	» höger, yttre » M. P. C. 125
M. P. G. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. C. 125
M. P. G. 100	Mellanstötta » M. P. E. 90, M. P. I. 92
M. P. L. 101-22"	Skivrist , komplett, utan fäste
M. P. L. 102	» -fäste = krampa
M. P. L. 103	» » yttre = överfall
M. P. L. 103 ^{1/2} A	» » » = mellanlägg
M. P. L. 104	» -skaft , höger
M. P. L. 104 ^{1/2}	» » vänster
M. P. L. 105	» -klinga 22" utan flänsar
M. P. L. 105 ^{1/2}	» » 22" med »
M. P. L. 108	» -bricka
M. P. L. 108 ^{1/2}	» »



Delar till traktorplogar Sesam 1 D

1-skäriga 20"


Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. L. 109	Fläns för M. P. L. 105
M. P. L. 109 B	» M. P. L. 105
M. P. L. 110	Rullager, komplett » M. P. L. 101-22"
M. P. L. 110 ^{1/2}	» -hylsa » M. P. L. 110
M. P. L. 111	Axel » M. P. L. 101-22"
M. P. L. 111 ^{1/2}	Bricka » M. P. L. 109
M. P. L. 112	Slitbricka » M. P. C. 65
M. P. A. 113	Kopplingssprint
M. P. B. 117	Yttre stag för M. P. B. 69
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84
M. P. L. 121	Förlängningsskiva » M. P. L. 10
M. P. C. 122	Gejd » M. P. I. 60 A
M. P. I. 123	Slid » M. P. I. 60 A
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen
M. P. C. 125	Lagring » M. P. I. 92
M. P. A. 126	Kula » M. P. E. 90, M. P. I. 92
M. P. G. 127	Tvärbalk » draget
M. P. B. 128	Lagring » M. P. G. 127
M. P. B. 129	Fäste » M. P. I. 60 A
M. P. C. 131 A	Vridarm » M. P. I. 41
M. P. I. 132	Fjäderfäste på M. P. I. 68
M. P. 133	Spiralfjäder mellan M. P. I. 132—M. P. G. 134
M. P. G. 134	Vinkelfäste för M. P. 133
M. P. I. 135	Frontbygel
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta
M. P. G. 186-20"	Anslag för M. P. I. 40
M. P. A. 187	Smörjnippel för bärhjulen
M. P. I. 200	Lager för M. P. I. 40
M. P. O. 201	» » M. P. I. 41
M. P. G. 203 B	Åskrök, komplett, med styrplåtar och slitlack
M. P. G. 204	Gaffel för inställning av kroppen
M. P. G. 205	Justeringskruv för M. P. G. 204
M. P. G. 206	Axelbult, komplett, med bussning och mutter för M. P. G. 203 B och M. P. G. 204



Delar till traktorplogar Sesam 1 D

1-skäriga 20"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. G. 212	Lager för M. P. I. 68
M. P. G. 213 B	Styrplåt, vänster, för M. P. G. 203 B
M. P. G. 214 B	» höger, » M. P. G. 203 B
M. P. G. 351	Spärrstav
M. P. G. 352	Lagring för M. P. G. 351
M. P. G. 353	Bricka » M. P. G. 356
M. P. G. 354	Bussning » M. P. G. 355
M. P. G. 355	Länk » urkopplingsmek.
M. P. G. 356	Spiralfjäder, större, för urkopplingsmek.
M. P. G. 357	Länk mellan M. P. G. 356—M. P. G. 358
M. P. G. 358	Spiralfjäder, mindre, för urkopplingsmek.
M. P. G. 359	Dragtråd mellan fjädrarna
M. P. G. 362	Slitklack i M. P. G. 203 B
M. P. G. 363	Skruvnyckel
M. P. G. 368	Kronmutter för M. P. G. 351






Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
-----------	---------------	-------------

Obs! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.


M. P. A. 1	Ställ	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 1-14"	>	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 2	Landsida, bakre, med slitklack . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 2-14"	> > > > . .	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. A. 2, M. P. A. 2-14", M. P. H. 4, M. P. H. 4-14" . . .	Alla storlekar
M. P. H. 4	Landsida, främre, med slitklack .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. H. 4-14"	> > > > . .	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 5-11"	Bill, manganlegerat kolstål . . .	Sesam 2 A
M. P. A. 5 D-11"	> »Diamant»	Sesam 2 A
M. P. A. 5-12"	> manganlegerat kolstål	Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 5 D-12"	> »Diamant»	Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 5-14"	> manganlegerat kolstål	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 5 D-14"	> »Diamant»	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 5 1/2	Bult för bill (7/16 x 35 mm. förs. huv. med 4-knt)	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2— M. P. A. 10	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 6-14"	> > M. P. A. 2-14"— M. P. A. 10-14" . .	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 7 A	M. P. G. 203 A— M. P. A. 10	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"





Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2 2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 7 A-14"	Stötta mellan M. P. G. 203 B— M. P. A. 10—14"	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. H. 8	Lagerkonsol , höger	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 8	» »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 9	» vänster	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 9	» »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 10	Vändskiva	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2 Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 10-14"	»	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 11	Stötta i kroppen	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. A. 11-14"	» » »	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. G. 12	Skumrist , komplett, utan fäste, främre	Alla storlekar
M. P. G. 12 A	» med böjt skaft, komplett, utan fäste, bakre	» »
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	» »
M. P. A. 15	» -ställ	» »
M. P. G. 16	» -skaft för M. P. G. 12	» »
M. P. G. 16 A	» » böjt, » M. P. G. 12 A	» »
M. P. G. 17	» -fäste	» »
M. P. G. 27	Fårhjul , komplett, utan hjulbössa	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 27	» » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 28	Landhjul » » »	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 28	» » » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. C. 32	Gripfot med bult	Alla storlekar
M. P. B. 35	Hjulbössa för M. P. G. 27	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 35 A	» » M. P. I. 27	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 36	» » M. P. G. 28	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 36 A	» » M. P. I. 28	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
	(till år 1938 med 2 nabbar, fr. o. m. år 1938 med 4 nabbar)	
M. P. B. 37	Inre stoppring för M. P. B. 35	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 37	» » » M. P. C. 35 A	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2





Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2 2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 38	Mutter för M. P. B. 36 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 38	» » M. P. C. 36 A . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 38 A	» » M. P. B. 35 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 38 A	» » M. P. C. 35 A . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. G. 28 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 39	» » M. P. I. 28 . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 39 A	» » M. P. G. 27 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 39 A	» » M. P. I. 27 . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 40	Axel » M. P. G. 27 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 40	» » M. P. I. 27 . . .	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. I. 40-14"	» » M. P. I. 27 . . .	Sesam D, Sesam Extra 2-14"
M. P. G. 41	» » M. P. G. 28 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 41	» » M. P. I. 28 . . .	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. I. 41-14"	» » M. P. I. 28 . . .	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 42 A	Stoppring utan spår för M. P. I. 68, M. P. I. 68-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. C. 42	» » » vänster, för M. P. I. 40, M. P. I. 40-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 43	» med » för M. P. G. 40 M. P. G. 41 .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 43	» » » för M. P. I. 40, M. P. I. 40-14", M. P. I. 41, M. P. I. 41-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 44	Triangelhävarm	Alla storlekar
M. P. G. 45	Länk mellan M. P. G. 44—M. P. G. 53	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 45	» » M. P. G. 44—M. P. C. 53	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 46	» » M. P. G. 44—M. P. G. 52	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 46	» » M. P. G. 44—M. P. I. 52	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. G. 44	Alla storlekar
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. G. 52, M. P. I. 52	» »
M. P. A. 51	» övre » M. P. G. 52, M. P. I. 52	» »
M. P. G. 52	Justerarm för horisontalinställn. . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 52	» »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 53	Vridarm för M. P. G. 40	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 53	» » M. P. I. 40, M. P. I. 40-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2



Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2 2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. H. 55	Ås, höger, yttre	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 55	» » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. H. 56	» » inre	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. E. 56	» » »	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. E. 56-14"	» » »	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. H. 57	» vänster	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. E. 57	» » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. E. 57 ^{1/2}	Förstärkningsås , 19 mm., vänster	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. E. 57 ^{1/2} A	» 22 » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 58-11"	Stag mellan M. P. H. 56—M. P. H. 57	Sesam 2 A
M. P. G. 58-12"	» » M. P. H. 56—M. P. H. 57, M. P. E. 56—M. P. E. 57	Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. G. 58-14"	» » M. P. E. 56-14"— M. P. E. 57	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. H. 59 ^{1/2}	» och lagring mellan M. P. G. 41 och 2:dra kroppen	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. R. 59 ^{1/2}	» och lagring mellan M. P. I. 41 och 2:dra kroppen	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. R. 59 ^{1/2} -14"	» och lagr. mellan M. P. I. 41-14" och 2:dra kroppen	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. G. 60	Dragås	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. E. 60	»	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. F. 61	Draggaffel	Alla storlekar
M. P. B. 63 A	Kåpa för upplyftningen	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 63	» » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 63 AK	» » » komplett, utan M. P. B. 84, M. P. A. 120	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 63 K	» » » komplett, utan M. P. B. 84, M. P. A. 120	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. B. 63 A, M. P. C. 63	Alla storlekar
M. P. A. 64	Överfall för M. P. B. 63 A	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 64	» » M. P. C. 63	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2



Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2 2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 65 A	Lyftskiva	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 65	»	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 65 AK	» komplett med M. P. B. 67	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 65 K	» » M. P. C. 67	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 67	Kopplingskiva	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 67	»	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 68-11"	Lyftarm	Sesam 2 A
M. P. G. 68-12"	»	Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 68	»	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. I. 68-14"	»	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83	Alla storlekar
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69	» »
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69	» »
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.	» »
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72	» »
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72	» »
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74	» »
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 76	» » M. P. C. 67	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 77	» » M. P. C. 67	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 78	» » M. P. C. 77	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. B. 67, M. P. C. 67	Alla storlekar
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79	» »
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80	» »
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79	» »
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72	» »
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen	» »
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84	» »
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84	» »
M. P. B. 87	Tapp i M. P. B. 65 A	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 87	» » M. P. C. 65	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2



Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 89	Justerarm för plöjningsdjupet . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 89	» » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult för M. P. B. 89, M. P. C. 89 .	Alla storlekar
M. P. G. 90	Regleringsskruv för plöjningsdjupet	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. E. 90	» » »	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 91	Rördel för M. P. G. 90	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. E. 91	» » M. P. E. 90	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 92	Regleringsskruv för horisontalin- ställningen .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 92	» » horisontalin- ställningen .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 93	Rördel för M. P. G. 92 och M. P. I. 92	Alla storlekar
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. G. 91, M. P. E. 91, M. P. G. 93	» »
M. P. A. 95	Lagring » M. P. G. 90	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 95	» » M. P. E. 90	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder för M. P. A. 95, M. P. C. 95	Alla storlekar
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten för M. P. A. 95, M. P. C. 95 .	» »
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning för M. P. A. 95 ^{1/2}	» »
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. G. 90, M. P. G. 92	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 96	» » M. P. E. 90, M. P. I. 92	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. A. 95, M. P. C. 95	Alla storlekar
M. P. G. 98	» » inre » M. P. A. 95, M. P. C. 95	» »
M. P. G. 99	» höger, yttre » M. P. A. 125, M. P. C. 125	» »
M. P. G. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. A. 125, M. P. C. 125	» »



Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2 2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 100-11"	Mellanstötta för M. P. G. 90—	
M. P. G. 100-12"	M. P. G. 92 . . .	Sesam 2 A
M. P. K. 100-12"	M. P. G. 90—	
M. P. K. 100-12"	M. P. G. 92 . . .	Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. K. 100-14"	M. P. E. 90—	
M. P. K. 100-14"	M. P. I. 92 . . .	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. H. 101	M. P. E. 90—	
M. P. H. 101	M. P. I. 92 . . .	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. G. 101 A-15"	Skivrist, komplett, utan fäste, 1936 års modell	Alla storlekar
M. P. G. 102	utan fäste, fr. o. m. år 1937	» »
M. P. G. 103	-fäste, inre, för M. P. H. 101, M. P. G. 101 A-15"	» »
M. P. G. 103 1/2	» » yttre, för M. P. H. 101, M. P. G. 101 A-15"	» »
M. P. H. 104	-överfall för M. P. G. 102, M. P. G. 103	» »
M. P. G. 104	» -skaft » M. P. H. 101	» »
M. P. A. 105 B	» » för M. P. G. 101 A-15"	» »
M. P. G. 105-15"	-klinga utan flänsar för M. P. H. 101 . . .	» »
M. P. A. 105 1/2-B	» » utan flänsar för M. P. G. 101 A-15"	» »
M. P. G. 105 1/2-15"	» » med flänsar för M. P. H. 101 . . .	» »
M. P. H. 106	» » med flänsar för M. P. G. 101 A-15"	» »
M. P. G. 106 A	-gaffel för M. P. H. 101	» »
M. P. G. 106 B	» » äldre modell för M. P. G. 101 A-15"	» »
M. P. G. 106 B	» » ny modell för M. P. G. 101 A-15"	» »



Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 107	Spännring för M. P. H. 104	
	M. P. G. 104 . . .	Alla storlekar
M. P. A. 109 B	Fläns » M. P. A. 105 B . .	» »
M. P. G. 109	» » M. P. G. 105-15" . .	» »
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-15" . .	» »
M. P. H. 110	» » M. P. A. 105 B . .	» »
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-15" . .	» »
M. P. A. 111 C	Axel » M. P. H. 101 . . .	» »
M. P. G. 111	Axelbult » M. P. G. 101 A-15" . .	» »
M. P. B. 112	Slitbricka » M. P. B. 65 A . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 112	» » M. P. C. 65 . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 113	Kopplingsprint	Alla storlekar
M. P. B. 115	Stoppring för M. P. G. 68 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. B. 117	Yttre stag » M. P. B. 69 . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 117	» » » M. P. B. 69 . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84 . . .	Alla storlekar
M. P. A. 121	Förlängningsskiva för M. P. A. 10, M. P. A. 10-14" . . .	» »
M. P. C. 122	Gejd för M. P. G. 60, M. P. E. 60 . .	» »
M. P. C. 123	Slid » M. P. G. 60	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 123	» » M. P. E. 60	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 124	Dragten för upplyftningen . . .	Alla storlekar
M. P. A. 125	Lagring » M. P. G. 92	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 125	» » M. P. I. 92	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 126	Kula » M. P. G. 90, M. P. E. 90, M. P. G. 92, M. P. I. 92 . . .	Alla storlekar
M. P. G. 127	Tvärbalk » draget	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 127	» » »	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. I. 127-14"	» » »	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. B. 128	Lagring » M. P. G. 127	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 128 A	» » M. P. I. 127, M. P. I. 127-14" . . .	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. B. 129	Fäste » M. P. G. 60	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. C. 129	» » M. P. E. 60	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2



**Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B,
Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2**
2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 131 A M. P. C. 131 A	Vridarm för M. P. G. 41 » » M. P. I. 41, M. P. I. 41-14" . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2 Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 132 M. P. I. 132	Fjäderfäste på M. P. G. 68 » » M. P. I. 68, M. P. I. 68-14" . . .	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2 Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132— M. P. G. 134 .	Alla storlekar
M. P. G. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133	» »
M. P. G. 135-11"	Frontbygel » 22 mm. ram	Sesam 2 A
M. P. G. 135-12"	» » 22 » »	Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam Extra 2-12"
M. P. G. 135-14"	» » 22 » »	Sesam Extra 2-14"
M. P. I. 135	» » 25 » »	Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. I. 135-14"	» » 25 » »	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. 146	Lås för billen	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. 147	Mutter för M. P. 146	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 148	Fästplatta » billen	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka » »	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift i billen för anslag mot landsidan	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	Alla storlekar
M. P. H. 186	Anslag för M. P. G. 40	Sesam 2 A, Sesam 2 B
M. P. I. 186	» » M. P. I. 40, M. P. I. 40-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen och M. P. A. 111 C .	Alla storlekar
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2} .	» »




Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2 2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 200-11"	Lager för M. P. G. 40	Sesam 2 A
M. P. G. 200	» » M. P. G. 40	Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 200	» » M. P. I. 40, M. P. I. 40-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. H. 201	» » M. P. G. 41	Sesam 2
M. P. I. 201	» » M. P. I. 41, M. P. I. 41-14"	Sesam Extra 2
M. P. G. 203 A	Åskräk , komplett, med styrplåtar och slitklack	Sesam 2 A Sesam 2 B, Sesam 2 Sesam 2 C, Sesam Extra 2-12"
M. P. G. 203 B	» komplett, med styrplåtar och slitklack	Sesam 2 D, Sesam Extra 2-14"
M. P. G. 204	Gaffel för inställning av kroppen .	Alla storlekar
M. P. G. 205	Justeringskruv för M. P. G. 204 .	» »
M. P. G. 206	Axelbult , komplett, med bussning och mutter för M. P. G. 203 A, M. P. G. 203 B och M. P. G. 204	» »
M. P. G. 212	Lager för M. P. G. 68	Sesam 2 A, Sesam 2 B, Sesam 2
M. P. I. 212	» » M. P. I. 68, M. P. I. 68-14"	Sesam 2 C, Sesam 2 D, Sesam Extra 2
M. P. G. 213 A	Styrplåt , vänster, äldre modell .	Alla storlekar
M. P. G. 213 B	»	» »
M. P. G. 214 A	» höger, äldre modell	» »
M. P. G. 214 B	»	» »
M. P. G. 351	Spärrstav	» »
M. P. G. 352	Lagring för M. P. G. 351 å 1:sta kroppen	» »
M. P. G. 352 A	» » M. P. G. 351 å 2:dra kroppen	» »



**Delar till traktorplogar Sesam 2 A, Sesam 2 B,
Sesam 2, Sesam 2 C, Sesam 2 D och Sesam Extra 2
2-skäriga 11", 12" och 14"**

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 353	Bricka för M. P. G. 356	Alla storlekar
M. P. G. 354	Bussning » M. P. G. 355	» »
M. P. G. 355	Länk för urkopplingsmek.	» »
M. P. G. 356	Spiralfjäder , större, för urkopplingsmek.	» »
M. P. G. 357	Länk mellan M. P. G. 356— M. P. G. 358	» »
M. P. G. 358	Spiralfjäder , mindre, för urkopplingsmek.	» »
M. P. H. 359	Dragtråd, lång, för M. P. G. 358 .	» »
M. P. H. 360	» kort » M. P. G. 358 .	» »
M. P. G. 362	Slitklack i M. P. G. 203, M. P. G. 203 A, M. P. G. 203 B .	» »
M. P. G. 363	Skruvnyckel	» »
M. P. G. 368	Kronmutter för M. P. G. 351 . .	» »






Delar till traktorplogar Sesam 3 A, Sesam 3 3-skäriga 12"

Rekv. n:r

Delarnas namn

OBS! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.


M. P. A. 1	Ställ
M. P. A. 2	Landsida, bakre, med slitlack
M. P. A. 3	Slitlack för M. P. A. 2, M. P. H. 4
M. P. H. 4	Landsida, främre, med slitlack
M. P. A. 5-12"	Bill, manganlegerat kolstål
M. P. A. 5 D-12"	» »Diamant»
M. P. A. 5 ¹ / ₂	Bult för bill (7/16" × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2—M. P. A. 10
M. P. A. 7 A	» » M. P. G. 203 A—M. P. A. 10, M. P. G. 203 C—M. P. A. 10
M. P. I. 8	Lagerkonsol, höger
M. P. I. 8 ¹ / ₂	Stöd för urkopplingsmekanismen å 3:dje kroppen
M. P. I. 9	Lagerkonsol för 2:dra kroppen
M. P. A. 10	Vändskiva
M. P. A. 11	Stötta i kroppen
M. P. G. 12	Skumrist, komplett, utan fäste för 1:sta och 3:dje kroppen
M. P. G. 12 A	» » med böjt skaft, utan fäste för 2:dra kroppen
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva
M. P. A. 15	» -ställ
M. P. G. 16	» -skaft för M. P. G. 12
M. P. G. 16 A	» böjt » M. P. G. 12 A
M. P. G. 17	» -fäste
M. P. I. 17	» » för bakre kroppen
M. P. I. 27	Fårhjul, komplett, utan hjulbössor
M. P. I. 28	Landhjul » » »
M. P. C. 32	Gripfot med bult
M. P. C. 35 A	Hjulbössor för M. P. I. 27
M. P. C. 36 A	» » M. P. I. 28 (till år 1938 med 2 nabbar, fr. o. m. år 1938 med 4 nabbar)
M. P. C. 37	Inre stoppring för M. P. C. 35 A
M. P. C. 38	Mutter » M. P. C. 36 A
M. P. C. 38 A	» » M. P. C. 35 A
M. P. A. 39 A	Hjulkapsel » M. P. C. 252 A
M. P. C. 39	» » M. P. I. 28
M. P. C. 39 A	» » M. P. I. 27
M. P. I. 40	Axel » M. P. I. 27
M. P. I. 41 A	» » M. P. I. 28





Delar till traktorplogar Sesam 3 A, Sesam 3 3-skäriga 12"


Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. A. 42 A	Stoppring utan spår för M. P. I. 68
M. P. C. 42	» » vänster för M. P. I. 40
M. P. C. 43	» med » för M. P. I. 40, M. P. I. 41 A
M. P. G. 44	Triangelhävarm
M. P. I. 45	Länk mellan M. P. G. 44—M. P. C. 53
M. P. I. 46	» » M. P. G. 44—M. P. I. 52
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. G. 44
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. I. 52
M. P. A. 51	» övre » M. P. I. 52
M. P. I. 52	Justerarm för horisontalinställningen
M. P. C. 53	Vridarm » M. P. I. 40
M. P. I. 55	Ås , höger, yttre
M. P. I. 56	» » inre
M. P. I. 57	» lång, rak, för 2:dra kroppen
M. P. I. 58	Stag mellan M. P. I. 56—M. P. I. 57
M. P. R. 59	» » 2:dra och 3:dje kroppen
M. P. R. 59 ^{1/2}	» och lagring mellan M. P. I. 41 A och 2:dra kroppen
M. P. I. 60	Dragås
M. P. F. 61	Draggaffel
M. P. C. 63	Kåpa för upplyftningen
M. P. C. 63 K	» » » komplett, utan M. P. B. 84, M. P. A. 120
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. C. 63
M. P. C. 64	Överfall för M. P. C. 63
M. P. C. 65	Lyftskiva
M. P. C. 65 K	» komplett, med M. P. C. 67
M. P. C. 67	Kopplingsskiva
M. P. I. 68	Lyftarm
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74
M. P. C. 76	» » M. P. C. 67
M. P. C. 77	Rulle » M. P. C. 67
M. P. C. 78	Tapp » M. P. C. 77






Delar till traktorplögar Sesam 3 A, Sesam 3 3-skäriga 12"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. C. 67
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84
M. P. C. 87	Tapp i M. P. C. 65
M. P. C. 89	Justerarm » plöjningsdjupet
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. C. 89
M. P. E. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet
M. P. E. 91	Rördel » M. P. E. 90
M. P. I. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen
M. P. G. 93	Rördel » M. P. I. 92
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. E. 91, M. P. G. 93
M. P. C. 95	Lagring » M. P. E. 90
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. C. 95
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. C. 95
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}
M. P. C. 96	Stoppring » M. P. E. 90, M. P. I. 92
M. P. G. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. C. 95
M. P. G. 98	» » inre » M. P. C. 95
M. P. G. 99	» höger, yttre » M. P. C. 125
M. P. G. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. C. 125
M. P. G. 100	Mellanstötta för M. P. E. 90—M. P. I. 92 (äldre modell)
M. P. K. 100-12"	» » M. P. E. 90—M. P. I. 92
M. P. G. 101 A-15"	Skivrist , komplett, utan fäste
M. P. G. 102	» -fäste , inre, för M. P. G. 101 A-15"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. G. 101 A-15"
M. P. G. 103 ^{1/2} "	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103
M. P. G. 104	» -skaft
M. P. G. 105-15"	» -klinga utan flänsar
M. P. G. 105 ^{1/2} -15"	» » med »
M. P. G. 106 B	» -gaffel
M. P. M. 107	Spännring för M. P. G. 104
M. P. G. 109	Fläns » M. P. G. 105-15"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-15"



MPI 250



MPC 251



MPC 252



MPC 253



MPC 254



MPC 255



MPC 256



MPC 257



MPC 258



MPC 259



MPC 260



MPC 261



MPI 262



MPI 263



MPI 264



MPI 265



MPI 266



MPI 267




MPI 268



MPI 269




MPI 295




MPI 292



MPC 281



MPI 290



MPI 291



MPI 270



Delar till traktorplogar Sesam 3 A, Sesam 3 3-skäriga 12"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. G. 110	Lagerkona för M. P. G. 101 A-15"
M. P. G. 111	Axelbult > M. P. G. 101 A-15"
M. P. I. 112	Slitbricka > M. P. C. 65
M. P. A. 113	Kopplingssprint
M. P. C. 117	Yttre stag för M. P. B. 69
M. P. A. 120	Spiralfjäder > M. P. B. 84
M. P. A. 121	Förlängningsskiva > M. P. A. 10
M. P. C. 122	Gejd > M. P. I. 60
M. P. I. 123	Slid > M. P. I. 60
M. P. I. 124	Dragten > upplyftningen
M. P. C. 125	Lagring > M. P. I. 92
M. P. A. 126	Kula > M. P. E. 90, M. P. I. 92
M. P. I. 127	Tvårbalk > draget
M. P. C. 128 A	Lagring > M. P. I. 127
M. P. C. 129	Fäste > M. P. I. 60
M. P. C. 131 A	Vridarm > M. P. I. 41 A
M. P. I. 132	Fjäderfäste på M. P. I. 68
M. P. 133	Spiralfjäder mellan M. P. I. 132—M. P. G. 134
M. P. G. 134	Vinkelfäste för M. P. 133
M. P. G. 135-12"	Frontbygel > 22 mm. ram
M. P. I. 135	> 25 > >
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta
M. P. I. 186	Anslag för M. P. I. 40
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen
M. P. A. 187 ^{1/2}	> M. P. G. 109 ^{1/2}
M. P. I. 200	Lager för M. P. I. 40
M. P. I. 201	> M. P. I. 41
M. P. G. 203 A	Åskräk, komplett, med styrplåtar och slitlack
M. P. G. 203 C	> bakre > > >
M. P. G. 204	Gaffel för inställning av kroppen
M. P. G. 205	Justeringskruv > M. P. G. 204




Delar till traktorplogar Sesam 3 A, Sesam 3 3-skäriga 12"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. G. 206	Axelbult, komplett, med bussning och mutter för M. P. G. 203 A och M. P. G. 204, 135 mm. lång (på 1:sta kroppen)
M. P. G. 206 A	» » » » » » » M. P. G. 203 C, och M. P. G. 204, 165 mm. lång (på 3:dje kroppen) . .
M. P. G. 206 B	» » » » » » » M. P. G. 203 A och M. P. G. 204, 190 mm. lång (på 2:dra kroppen)
M. P. I. 212	Lager för M. P. I. 68
M. P. G. 213 A	Styrplåt, vänster, äldre modell
M. P. G. 213 B	» »
M. P. G. 214 A	» höger, äldre modell
M. P. G. 214 B	» »
M. P. I. 250	Bakhjul
M. P. C. 251	Axel för M. P. I. 250
M. P. C. 251 A	» " » M. P. I. 250 fr. o. m. år 1938
M. P. C. 252	Nav » M. P. I. 250
M. P. C. 252 A	» M. P. I. 250 fr. o. m. år 1938
M. P. C. 253	Kapsel » M. P. C. 252
M. P. A. 39 A	» M. P. C. 252 A
M. P. C. 254	Stödkonsol » M. P. I. 250
M. P. C. 254 A	» M. P. I. 250 fr. o. m. år 1938
M. P. C. 255	Skrapa » M. P. I. 250
M. P. C. 256	Lagring » M. P. C. 251
M. P. C. 256 A	» M. P. C. 251 A
M. P. C. 257	Klämhylsa » M. P. C. 251, M. P. C. 251 A
M. P. C. 258	Stoppskruv » M. P. C. 257
M. P. C. 259	Rulle » M. P. C. 257
M. P. C. 260	Tapp » M. P. C. 259
M. P. C. 261	Axel » M. P. C. 256
M. P. C. 261 A	» M. P. C. 256 A



Delar till traktorplogar Sesam 3 A, Sesam 3 3-skäriga 12"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. I. 262	Länk för M. P. C. 256
M. P. I. 262 A	» » M. P. C. 256 A
M. P. I. 263	Hävarm , främre, för M. P. I. 250
M. P. I. 264	» bakre » M. P. I. 250
M. P. I. 264 A	» » » M. P. I. 250 fr. o. m. år 1938
M. P. I. 265	Axel för M. P. I. 264
M. P. I. 265 A	» » M. P. I. 264 A
M. P. I. 266	Stoppring » M. P. I. 265
M. P. I. 266 A	» » M. P. I. 265 A
M. P. I. 267	Konsol , höger, för M. P. I. 250
M. P. I. 267 A	» » » M. P. I. 250 fr. o. m. år 1938
M. P. I. 268	» vänster » M. P. I. 250
M. P. I. 268 A	» » » M. P. I. 250 fr. o. m. år 1938
M. P. I. 269	Draglänk för M. P. I. 250
M. P. I. 270	Konsol , komplett
M. P. I. 270 A	» » fr. o. m. år 1938
M. P. C. 281	Stoppring, yttre, för M. P. C. 251
M. P. C. 281 A	» » » M. P. C. 251 A
M. P. I. 290	Ås , vänster, yttre, för 3:dje kroppen
M. P. I. 291	» » inre » » »
M. P. I. 292	Dubbelstag i ramen
M. P. I. 295	Bussning för M. P. I. 267
M. P. I. 295 A	» » M. P. I. 267 A
M. P. G. 351	Spärrstav
M. P. G. 352	Lagring för M. P. G. 351 på 1:sta kroppen
M. P. G. 352 A	» » M. P. G. 351 » 2:dra och 3:dje kroppen
M. P. G. 353	Bricka » M. P. G. 356
M. P. G. 354	Bussning » M. P. G. 355
M. P. G. 355	Länk » urkopplingsmek.
M. P. G. 356	Spiralfjäder , större, för urkopplingsmek.
M. P. G. 357	Länk mellan M. P. G. 356—M. P. G. 358
M. P. G. 358	Spiralfjäder , mindre, för urkopplingsmek.
M. P. H. 359	Dragtråd, medellång » M. P. G. 358
M. P. H. 360	» kort » M. P. G. 358
M. P. I. 361	» lång » M. P. G. 358
M. P. G. 362	Slitklack i M. P. G. 203 A, M. P. G. 203 C
M. P. G. 363	Skruvnyckel
M. P. G. 368	Kronmutter för M. P. G. 351







Delar till traktorplogar Sesam 3 B, 3 C och Sesam C P 3 3-skäriga 12" och 14"


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
-----------	---------------	-------------


OBS! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.


M. P. A. 1	Ställ	12"
M. P. A. 1-14"	"	14"
M. P. A. 2	Landsida, bakre, med slitklack	12"
M. P. A. 2-14"	"	14"
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. A. 2, M. P. A. 2-14", M. P. H. 4, M. P. H. 4-14"	12", 14"
M. P. H. 4	Landsida, främre, med slitklack	12"
M. P. H. 4-14"	"	14"
M. P. A. 5-12"	Bill, manganlegerat kolstål	12"
M. P. A. 5 D-12"	" »Diamant»	12"
M. P. A. 5-14"	" manganlegerat kolstål	14"
M. P. A. 5 D-14"	" »Diamant»	14"
M. P. A. 5 1/2	Bult för bill (7/16" × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	12"
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2—M. P. A. 10	12"
M. P. A. 6-14"	" » M. P. A. 2-14"—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. A. 7 A	" » M. P. G. 203 A—M. P. A. 10, M. P. G. 203 C— M. P. A. 10	12"
M. P. A. 7 A-14"	" » M. P. G. 203 B—M. P. A. 10-14", M. P. G. 203 D— M. P. A. 10-14"	14"
M. P. I. 8	Lagerkonsol, höger	12", 14"
M. P. R. 8	" » fr. o. m. år 1938	12", 14"
M. P. I. 8 1/2	Stöd för urkopplingsmekanismen å 3:dje kroppen	12", 14"
M. P. I. 9	Lagerkonsol för 2:dra kroppen	12", 14"
M. P. R. 9	" » » » fr. o. m. år 1938	12", 14"
M. P. A. 10	Vändskiva	12"
M. P. A. 10-14"	"	14"
M. P. A. 11	Stötta i kroppen	12"
M. P. A. 11-14"	"	14"
M. P. G. 12	Skumrist, komplett, utan fäste, för 1:sta och 2:dra kroppen	12", 14"
M. P. G. 12 A	" med böjt skaft, komplett, utan fäste för 3:dje kroppen	12", 14"
M. P. A. 13	" -bill och vändskiva	12", 14"
M. P. A. 15	" -ställ	12", 14"
M. P. G. 16	" -skaft för M. P. G. 12	12", 14"
M. P. G. 16 A	" böjt » M. P. G. 12 A	12", 14"
M. P. G. 17	" -fäste	12", 14"



111



113






Delar till traktorplogar Sesam 3 B, 3 C och Sesam C P 3 3-skäriga 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 84	Manöverarm för upplyftningen	12", 14"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84	12", 14"
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84	12", 14"
M. P. C. 87	Tapp i M. P. C. 65	12", 14"
M. P. R. 89	Justerarm » plöjningsdjupet	12", 14"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. R. 89	12", 14"
M. P. E. 90 A	Regleringsskruv » plöjningsdjupet	12", 14"
M. P. R. 90	» » » fr. o. m. år 1938	12", 14"
M. P. E. 91	Rördel » M. P. E. 90 A, M. P. R. 90	12", 14"
M. P. I. 92 A	Regleringsskruv » horisontalinställningen	12", 14"
M. P. R. 92	» » » fr. o. m. år 1938	12", 14"
M. P. G. 93	Rördel » M. P. I. 92 A, M. P. R. 92	12", 14"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. E. 91, M. P. G. 93	12", 14"
M. P. C. 95	Lagring » M. P. E. 90 A, M. P. R. 90	12", 14"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. C. 95	12", 14"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. C. 95	12", 14"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	12", 14"
M. P. C. 96	Stoppring » M. P. E. 90 A, M. P. R. 90, M. P. I. 92 A, M. P. R. 92	12", 14"
M. P. G. 97	Stötta, vänster, yttre, för M. P. C. 95	12", 14"
M. P. G. 97 ^{1/2}	» » M. P. G. 97	12", 14"
M. P. G. 98	» » inre » M. P. C. 95	12", 14"
M. P. G. 99	» höger, yttre » M. P. C. 125	12", 14"
M. P. G. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. C. 125	12", 14"
M. P. R. 100	Mellanstötta för M. P. E. 90 A—M. P. I. 92 A, M. P. R. 90 —M. P. R. 92	12"
M. P. R. 100-14"	» » M. P. E. 90 A—M. P. I. 92 A, M. P. R. 90 —M. P. R. 92	14"
M. P. G. 101 A-15"	Skivrist, komplett, utan fäste	12", 14"
M. P. G. 102	» -fäste, inre, för M. P. G. 101 A-15"	12", 14"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. G. 101 A-15"	12", 14"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103	12", 14"
M. P. G. 104	» -skaft	12", 14"
M. P. G. 105-15"	» -klinga, utan flänsar	12", 14"
M. P. G. 105 ^{1/2} -15"	» » med »	12", 14"
M. P. G. 106 B	» -gaffel	12", 14"
M. P. M. 107	Spännring för M. P. G. 104	12", 14"



Delar till traktorplogar Sesam 3 B, 3 C och Sesam C P 3 3-skäriga 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 109	Fläns för M. P. G. 105-15"	12", 14"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» M. P. G. 105-15"	12", 14"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-15"	12", 14"
M. P. G. 111	Axelbult » M. P. G. 101 A-15"	12", 14"
M. P. R. 112	Slitbricka » M. P. C. 65	12", 14"
M. P. A. 113	Kopplingsprint	12", 14"
M. P. C. 117	Yttre stag för M. P. B. 69	12", 14"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84	12", 14"
M. P. A. 121	Förlängningsskiva » M. P. A. 10, M. P. A. 10-14"	12", 14"
M. P. C. 122	Gejd » M. P. I. 60	12", 14"
M. P. R. 123	Slid » M. P. I. 60	12", 14"
M. P. I. 124	Dragten » upplyftningen	12", 14"
M. P. C. 125	Lagring » M. P. I. 92 A, M. P. R. 92	12", 14"
M. P. A. 126	Kula » M. P. E. 90 A, M. P. R. 90, M. P. I. 92 A	12", 14"
M. P. R. 127	Tvärbalk » draget	12"
M. P. R. 127-14"	» »	14"
M. P. R. 128	Lagring, yttre » M. P. R. 127	12", 14"
M. P. R. 128 ^{1/2}	» mellersta » M. P. R. 127	12", 14"
M. P. C. 129	Fäste » M. P. I. 60	12", 14"
M. P. R. 131 A	Vridarm » M. P. R. 41, M. P. R. 41-14"	12", 14"
M. P. R. 132	Fjäderfäste på M. P. R. 68, M. P. R. 68-14"	12", 14"
M. P. 133	Spiralfjäder mellan M. P. R. 132—M. P. I. 134	12", 14"
M. P. I. 134	Vinkelfäste för M. P. 133	12", 14"
M. P. R. 135	Frontbygel	12"
M. P. R. 135-14"	»	14"
M. P. 146	Lås för billen	14"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	14"
M. P. A. 148	Fästplatta » billen	14"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka » »	14"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	14"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift » » » anslag mot landsidan	14"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	12", 14"
M. P. I. 186	Anslag för M. P. R. 40, M. P. R. 40-14"	12", 14"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen	12", 14"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	12", 14"

117



Delar till traktorplogar Sesam 3 B, 3 C och Sesam C P 3 3-skäriga 12" och 14"


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. I. 270 A	Konsol , komplett	12", 14"
M. P. R. 280	Lager för M. P. R. 41, M. P. R. 41-14", M. P. R. 68, M. P. R. 68-14"	12", 14"
M. P. C. 281 A	Stoppring , yttre » M. P. C. 251 A	12", 14"
M. P. B. 43	» » » M. P. C. 251 A fr. o. m. år 1938	12", 14"
M. P. I. 295 A	Bussning » M. P. I. 267 A	12", 14"
M. P. G. 351	Spärrstav	12", 14"
M. P. G. 352	Lagring för M. P. G. 351 på 1:sta kroppen	12", 14"
M. P. G. 352 A	» » M. P. G. 351 » 2:dra och 3:dje kroppen	12", 14"
M. P. G. 353	Bricka » M. P. G. 356	12", 14"
M. P. G. 354	Bussning » M. P. G. 355	12", 14"
M. P. G. 355	Länk » urkopplingsmek.	12", 14"
M. P. G. 356	Spiralfjäder , större, för urkopplingsmek.	12", 14"
M. P. G. 357	Länk mellan M. P. G. 356—M. P. G. 358	12", 14"
M. P. G. 358	Spiralfjäder , mindre för urkopplingsmek.	12", 14"
M. P. H. 359	Dragtråd medellång » M. P. G. 358	12", 14"
M. P. H. 360	» kort » M. P. G. 358	12", 14"
M. P. H. 361	» lång » M. P. G. 358	12", 14"
M. P. G. 362	Slitklack i M. P. G. 203 A, M. P. G. 203 B, M. P. G. 203 C, M. P. G. 203 D	12", 14"
M. P. G. 363	Skruvnyckel	12", 14"
M. P. G. 368	Kronmutter för M. P. G. 351	12", 14"
M. P. R. 365	Dragvinkel , höger och vänster, för specialdraget	12", 14"
M. P. R. 366	» -bygel mellan K. P. R. 365—K. P. R. 367 » »	12", 14"
M. P. R. 367	» -balk » »	12", 14"
M. P. R. 368 ^{1/2}	» -båge » »	12", 14"
M. P. R. 369	Dragås	12", 14"



MPH 1A



MPG 1-16"



MPU 1P-25"



MPL 3



MPA 3



MPH 2-14"



MPH 4P-16"



MPH 2-16"



MPH 2 A



MPGN 2-18"



MPH 4 PA



MPG 2-16"



MPU 3 1/2 P-25"



MPA 121




MPU 2 P-25"



MPH 9 P

MPH 8 P



MPH 10



MPG 10-18"




MPH 7 P



MPU 121 P




MPH 11



MPH 6




MPH 7



MPU 10 P-25"




MPH 5 P-12"



MPU 6 P-25"



MPG 5 P-16"

121

Anten. Kärner
12.11. Les von 2B mit potulung
Typ 11411-39




Delar till patentkroppar **med skär och vändbar billspets** **11", 12", 14", 16", 18", 18" C, 20", 25"**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M.P.G. 6 1/2-16"	Stötta mellan M. P. H. 2-16"—M. P. G. 10-16"	16" (2 skär. plog)
M.P.G. 6-18"	» » M. P. G. 2-18"—M. P. G. 10-18"	18"
M.P.G.N. 6-18"	» » M. P. G. N. 2-18"—M. P. G. N. 10-18"	18" C (Norrlandsmodell)
M.P.L. 6 P-20"	» » M. P. L. 2 P-20"—M. P. L. 10 P-20"	20"
M.P.U. 6 P-25"	» » M. P. U. 2 P-25"—M. P. U. 10 P-25"	25"
M.P.H. 7	» » ås—M. P. H. 10	11", 12"
M.P.H. 7-14"	» » ås—M. P. H. 10-14"	14"
M.P.H. 7-16"	» » ås—M. P. G. 10-16"	16" (2 skär. plog)
M.P.H. 7 P	Billspets	Alla storlekar
M.P.H. 8 P	Lås för billspets	11", 12"
M.P.H. 8 P-14"	» » »	14"
M.P.G. 8 P-16"	» » »	16"
M.P.G. 8 P-18"	» » »	18"
M.P.G.N. 8-18"	» » »	18" C (Norrlandsmodell)
M.P.L. 8 P-20"	» » »	20"
M.P.U. 8 P-25"	» » »	25"
M.P.H. 9 P	Fjäder » M. P. H. 8 P, M. P. H. 8 P-14"	11", 12", 14"
M.P.G. 9-16"	» » M. P. G. 8 P-16"	16"
M.P.G. 9-18"	» » M. P. G. 8 P-18"	18"
M.P.G.N. 9-18"	» » M. P. G. N. 8-18"	18" C (Norrlandsmodell)
M.P.L. 9 P-20"	» » M. P. L. 8 P-20"	20"
M.P.U. 9 P-25"	» » M. P. U. 8 P-25"	25"
M.P.H. 10	Vändskiva	11", 12"
M.P.H. 10-14"	» »	14"
M.P.G. 10-16"	» »	16"
M.P.G. 10-18"	» »	18"
M.P.G.N. 10-18"	» »	18" C (Norrlandsmodell)
M.P.L. 10 P-20"	» »	20"
M.P.U. 10 P-25"	» »	25"
M.P.H. 11	Stötta i kroppen	11", 12"
M.P.H. 11-14"	» » »	14"
M.P.G. 11-16"	» » »	16"
M.P.G. 11-18"	» » »	18"
M.P.G.N. 11-18"	» » »	18" C (Norrlandsmodell)
M.P.L. 11 P-20"	» » »	20"
M.P.U. 11 P-25"	» » »	25"
M.P.A. 121	Förlängningsskiva	11" 12", 14", 16", 18"
Ö. P. 10 A	» »	18" C (Norrlandsmodell)
M.P.L. 121	» »	20"
M.P.U. 121 P	» »	25"



Delar till 17" nyodlingskropp

Rekv. n:r	Delarnas namn
-----------	---------------



M. P. 1 M
Ö. P. 2 A
Ö. P. 5
M. P. 5^{1/2}
Ö. P. 6
Ö. P. 7
Ö. P. 10
Ö. P. 10 A
Ö. P. 11

Ställ
Landsida
Bill
Bult för bill ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)
Stötta, yttre, mellan Ö. P. 2 A—Ö. P. 10
 » inre, » » »
Vändskiva
Förlängningsskiva för Ö. P. 10
Stötta i kropp