



AKTIEBOLAGET ÖVERUMS BRUK



Vårt sekelgamla varumärke är
en symbol för svensk kvalitet

*Reservdelskatalog n:r R 203
för traktorredskap*






Delar till traktorplogar Sefyr 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
-----------	---------------	-------------

Obs! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.
Delar till 17" nyodlingskropp „ „ „ 123.

M. P. A. 1	Ställ	12"
M. P. A. 1-14"	»	14"
M. P. A. 2	Landsida med slitklack	12"
M. P. A. 2-14"	»	14"
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. A. 2, M. P. A. 2-14"	12", 14"
M. P. A. 5-12"	Bill, manganlegerat kolstål	12"
M. P. A. 5 D-12"	» »Diamant»	12"
M. P. A. 5-14"	» manganlegerat kolstål	14"
M. P. A. 5 D-14"	» »Diamant»	14"
M. P. A. 5 1/2	Bult för bill (7/16" × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	12"
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2—M. P. A. 10	12"
M. P. A. 6-14"	» » M. P. A. 2-14"—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. A. 7 A	» » M. P. T. 203—M. P. A. 10	12"
M. P. A. 7 A-14"	» » M. P. T. 203—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. 8	Lagerplåt, höger	12", 14", 17"
M. P. A. 9	» vänster	12", 14", 17"
M. P. A. 10	Vändskiva	12"
M. P. A. 10-14"	»	14"
M. P. A. 11	Stötta i kroppen	12"
M. P. A. 11-14"	» » »	14"
M. P. A. 12 A	Skumrist, komplett, utan fäste	12", 14", 17"
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	12", 14", 17"
M. P. A. 15	» -ställ	12", 14", 17"
M. P. A. 16 A	» -skaft	12", 14", 17"
M. P. A. 17	» -fäste	12", 14", 17"
M. P. T. 17 1/2	» -krampa	12", 14", 17"
M. P. A. 24 A	» -överfall	12", 14", 17"
M. P. A. 27	Färhjul, komplett, utan hjulbössa	12", 14", 17"
M. P. A. 28	Landhjul » » »	12", 14", 17"
M. P. A. 32	Gripfot med bult	12", 14", 17"
M. P. A. 35	Hjulbössa för M. P. A. 27	12", 14", 17"
M. P. A. 36	» » M. P. A. 28	12", 14", 17"
M. P. A. 37	Inre stoppring » M. P. A. 35	12", 14", 17"
M. P. A. 38	Mutter » M. P. A. 36	12", 14", 17"
M. P. A. 38 A	» » M. P. A. 35	12", 14", 17"





Delar till traktorplogar Sefyr 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 39	Hjulkapsel för M. P. A. 28	12", 14", 17"
M. P. A. 39 A	» M. P. A. 27	12", 14", 17"
M. P. V. 40	Axel » M. P. A. 27	12", 14", 17"
M. P. 41 A	» M. P. A. 28	12", 14", 17"
M. P. A. 42	Inre stoppring med spår för M. P. V. 40	12", 14", 17"
M. P. A. 42 A	» » utan » » M. P. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 43	Yttre » med » » M. P. V. 40, M. P. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 44 ^{1/2}	Triangelhävarm	12", 14", 17"
M. P. 45	Länk mellan M. P. A. 44 ^{1/2} —M. P. A. 53	12", 14", 17"
M. P. A. 46	» » M. P. A. 44 ^{1/2} —M. P. A. 52 A	12", 14", 17"
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. A. 44 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. A. 52 A	Justerarm » horisontalinställningen	12", 14", 17"
M. P. A. 53	Vridarm » M. P. V. 40	12", 14", 17"
M. P. A. 54	Krampa » M. P. A. 53	12", 14", 17"
M. P. T. 55	Ås (ram)	12", 14", 17"
M. P. T. 57 ^{1/2}	Förstärkningsås	12", 14", 17"
M. P. T. 60	Dragås	12", 14", 17"
M. P. T. 60 A	» kluven	12", 14", 17"
M. P. A. 63 A	Kåpa för upplyftningen	12", 14", 17"
M. P. A. 63 AK	» » komplett, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120	12", 14", 17"
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. A. 63 A	12", 14", 17"
M. P. A. 64	Överfall för M. P. A. 63 A	12", 14", 17"
M. P. A. 65 A	Lyftskiva	12", 14", 17"
M. P. A. 65 AK	» komplett, med M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. B. 67	Kopplingskiva	12", 14", 17"
M. P. 68	Lyftarm	12", 14", 17"
M. P. B. 69	Kopplingsmek., komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83	12", 14", 17"
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69	12", 14", 17"
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69	12", 14", 17"
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.	12", 14", 17"
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72	12", 14", 17"
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72	12", 14", 17"
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74	12", 14", 17"
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77	12", 14", 17"
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. B. 67	12", 14", 17"
M. P. A. 80	Gejd för M. P. A. 79	12", 14", 17"



Delar till traktorplogar Sefyr 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 81	Lagring för M. P. A. 80	12", 14", 17"
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79	12", 14", 17"
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72	12", 14", 17"
M. P. A. 84	Manöverarm » upplyftningen	12", 14", 17"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. A. 84	12", 14", 17"
M. P. B. 86	Fäste » M. P. A. 84	12", 14", 17"
M. P. B. 87	Tapp i M. P. A. 65 A	12", 14", 17"
M. P. 88	Distansbit på M. P. 41 A'	12", 14", 17"
M. P. A. 89	Justerarm för M. P. A. 89	12", 14", 17"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. A. 89	12", 14", 17"
M. P. V. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet	12", 14", 17"
M. P. V. 91	Rördel » M. P. V. 90	12", 14", 17"
M. P. V. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen	12", 14", 17"
M. P. V. 93	Rördel » M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. V. 91, M. P. V. 93	12", 14", 17"
M. P. A. 95	Lagring » M. P. V. 90	12", 14", 17"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95	12", 14", 17"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95	12", 14", 17"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. V. 90, M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. V. 97	Stötta (med 2 stag) mellan ram och M. P. V. 98	12", 14", 17"
M. P. V. 98	» övre mellan M. P. A. 95 och M. P. A. 125	12", 14", 17"
M. P. V. 99	» » höger och vänster för M. P. A. 125, M. P. A. 95	12", 14", 17"
M. P. G. 101 A-15"	Skivrist , komplett, utan fäste	12", 14", 17"
M. P. G. 102	» -fäste, inre, för M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103	12", 14", 17"
M. P. G. 104	» -skaft	12", 14", 17"
M. P. G. 105-15"	» -klinga utan flänsar	12", 14", 17"
M. P. G. 105 ^{1/2} -15"	» » med »	12", 14", 17"
M. P. G. 106 B	» -gaffel	12", 14", 17"
M. P. M. 107	Spännring för M. P. G. 104	12", 14", 17"
M. P. G. 109	Fläns » M. P. G. 105-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-15"	12", 14", 14"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. G. 111	Axelbult » M. P. G. 101 A-15"	12", 14", 17"
M. P. A. 112	Slitbricka » M. P. A. 65 A	12", 14", 17"
M. P. A. 113	Kopplingsprint	12", 14", 17"



Delar till traktorplogar Sefyr 1 A

1-skäriga 12", 14" och 17"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 117	Yttre stag för M. P. B. 69	12", 14", 17"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. A. 84	12", 14", 17"
M. P. A. 121	Förlängningsskiva för M. P. A. 10, M. P. A. 10-14"	12", 14"
M. P. C. 122	Gejd för M. P. T. 60, M. P. T. 60 A	12", 14", 17"
M. P. V. 123	Slid » M. P. T. 60, M. P. T. 60 A	12", 14", 17"
M. P. A. 124 A	Dragten » upplyftningen	12", 14", 17"
M. P. A. 125	Lagring » M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. A. 126	Kula » M. P. V. 90, M. P. V. 92	12", 14", 17"
M. P. V. 127	Tvärbalk » draget	12", 14", 17"
M. P. V. 129	Fäste » M. P. T. 60	12", 14", 17"
M. P. A. 131 A	Vridarm » M. P. 41 A	12", 14", 17"
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. 68	12", 14", 17"
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134	12", 14", 17"
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133	12", 14", 17"
M. P. K. 137	Kopplingshus	12", 14", 17"
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138	12", 14", 17"
M. P. K. 138	Kopplingskrok	12", 14", 17"
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145	12", 14", 17"
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138	12", 14", 17"
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142	12", 14", 17"
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145	12", 14", 17"
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138	12", 14", 17"
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142	12", 14", 17"
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141	12", 14", 17"
M. P. K. 145	Dragkoppling, komplett	12", 14", 17"
M. P. 146	Lås för billen	14"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	14"
M. P. A. 148	Fästplatta » billen	14"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka » billen	14"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	14"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift i » » anslag mot landsidan	14"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	12", 14", 17"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen	12", 14", 17"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	12", 14", 17"
M. P. T. 203	Åskräk	12", 14", 17"






Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P. 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
-----------	---------------	-------------

**OBS.! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.
Delar till 17" nyodlingskropp „ „ „ 123.**


M. P. 1	Ställ	16"
M. P. 1 A	» fr. o. m. år 1931	16"
M. P. 1-18"	»	18"
M. P. 2	Landsida med slitklack	16"
M. P. 2 A	» » » fr. o. m. år 1931	16"
M. P. 2-18"	» » »	18"
M. P. 3	Slitklack för M. P. 2 (ersättes av M. P. A. 3)	16"
M. P. A. 3	» » M. P. 2 A, M. P. 2-18"	16", 18"
M. P. 5-16"	Bill , manganlegerat kolstål	16"
M. P. 5 D-16"	» »Diamant»	16"
M. P. 5-18"	» manganlegerat kolstål	18"
M. P. 5 D-18"	» »Diamant»	18"
M. P. A. 5 ¹ / ₂ B	Bult för 18" bill ($\frac{3}{8} \times 35$ mm. förs. huv. med 4-knt.)	18"
M. P. 6	Stötta mellan M. P. 2 A—M. P. 10	16"
M. P. 6 A	» » » fr. o. m. år 1937	16"
M. P. 6-18"	» » M. P. 2-18"—M. P. 10-18"	18"
M. P. 6 A-18"	» » » fr. o. m. år 1937	18"
M. P. 8	Lagerplåt , höger	16", 17", 18"
M. P. 8 A	» » fr. o. m. år 1939	16", 17", 18"
M. P. A. 9	» vänster	16", 17", 18"
M. P. 10	Vändskiva	16"
M. P. 10-18"	»	18"
M. P. 11	Stötta i kroppen	16"
M. P. 11-18"	» » »	18"





Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P. 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 12 A	Skumrist , komplett, utan fäste	16", 17", 18"
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	16", 17", 18"
M. P. A. 15	» -ställ	16", 17", 18"
M. P. A. 16 A	» -skaft	16", 17", 18"
M. P. A. 17	» -fäste	16", 17", 18"
M. P. A. 17 ^{1/2}	» -krampa	16", 17", 18"
M. P. A. 24 A	» -överfall	16", 17", 18"
M. P. A. 27	Fårhjul , komplett, utan hjulbössor	16", 17", 18"
M. P. A. 28	Landhjul » » »	16", 17", 18"
M. P. A. 32	Gripfot med bult	16", 17", 18"
M. P. A. 35	Hjulbössor för M. P. A. 27	16", 17", 18"
M. P. A. 36	» » M. P. A. 28	16", 17", 18"
M. P. A. 37	Inre stoppring » M. P. A. 35	16", 17", 18"
M. P. A. 38	Mutter » M. P. A. 36	16", 17", 18"
M. P. A. 38 A	» » M. P. A. 35	16", 17", 18"
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. A. 28	16", 17", 18"
M. P. A. 39 A	» » M. P. A. 27	16", 17", 18"
M. P. 40	Axel » M. P. A. 27	16", 17", 18"
M. P. 41	» » M. P. A. 28	16", 17", 18"
M. P. 41 A	» » M. P. A. 28 fr. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. A. 42	Inre stoppring med spår för M. P. 40, M. P. 41	16", 17", 18"
M. P. A. 42 A	» » utan » » M. P. 41 A	16", 17", 18"
M. P. A. 43	Yttre » med » » M. P. 40, M. P. 41 A	16", 17", 18"
M. P. A. 44	Triangelhävarm	16", 17", 18"
M. P. B. 44	» fr. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. 45	Länk mellan M. P. A. 44—M. P. A. 53	16", 17", 18"
M. P. 45 A	» » M. P. B. 44—M. P. A. 53 fr. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. A. 46	» » M. P. B. 44—M. P. A. 52 A	16", 17", 18"
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. B. 44	16", 17", 18"
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. A. 52, M. P. A. 52 A	16", 17", 18"
M. P. A. 51	» övre » M. P. A. 52, M. P. A. 52 A	16", 17", 18"
M. P. A. 52	Justerarm för horisontalinställningen	16", 17", 18"
M. P. A. 52 A	» » » fr. o. m. år 1937	16", 17", 18"
M. P. A. 53	Vridarm » M. P. 40	16", 17", 18"
M. P. A. 54	Krampa » M. P. A. 53	16", 17", 18"





Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P. 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. 55	Ås, höger, yttre	16", 17", 18"
M. P. 56	» inre	16", 17", 18"
M. P. 56 A	» » fr. o. m. år 1937	16", 17", 18"
M. P. 57	» vänster	16", 17", 18"
M. P. 60	Dragås	16", 17", 18"
M. P. 60 A	» fr. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. A. 63	Kåpa för upplyftningen	16", 17", 18"
M. P. A. 63 K	» » komplett, utan M. P. A 84 och M. P. A. 120	16", 17", 18"
M. P. A. 63 A	» » fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 63 AK	» » » 1930, komplett, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120	16", 17", 18"
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. A. 63 A	16", 17", 18"
M. P. A. 64	Överfall för M. P. A. 63, M. P. A. 63 A	16", 17", 18"
M. P. A. 65	Lyftskiva	16", 18"
M. P. A. 65 K	» komplett, med M. P. A. 66, M. P. A. 67	16", 18"
M. P. A. 65 A	» fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 65 AK	» komplett, med M. P. B. 67, fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 66	Bussning i M. P. A. 65	16", 18"
M. P. A. 67	Kopplingskiva	16", 18"
M. P. B. 67	» fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. 68	Lyftarm	16", 17", 18"
M. P. A. 69	Kopplingsmek., komplett, med M. P. A. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83	16", 18"
M. P. B. 69	» » » M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 70	Tapp för M. P. A. 69	16", 18"
M. P. B. 70	» » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 71	Rulle » M. P. A. 69	16", 18"
M. P. B. 71	» » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 72	Arm » kopplingsmek.	16", 18"
M. P. B. 72	» » fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 73	Tapp » M. P. A. 72	16", 18"
M. P. B. 73	» » M. P. B. 72 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"



Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P. 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 74	Rulle för M. P. A. 72	16", 18"
M. P. B. 74	» M. P. B. 72 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 75	Tapp » M. P. A. 74	16", 18"
M. P. B. 75	» M. P. B. 74 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 76	» » M. P. A. 67	16", 18"
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 77	Rulle » M. P. A. 67	16", 18"
M. P. B. 77	» » M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 78	Tapp » M. P. A. 77	16", 18"
M. P. B. 78	» » M. P. B. 77 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. A. 67, M. P. B. 67	16", 17", 18"
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79	16", 17", 18"
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80	16", 17", 18"
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79	16", 17", 18"
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. A. 72, M. P. B. 72	16", 17", 18"
M. P. A. 84	Manöverarm » upplyftningen	16", 18"
M. P. B. 84	» » fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. A. 84, M. P. B. 84	16", 17", 18"
M. P. A. 86	Fäste » M. P. A. 84	16", 18"
M. P. B. 86	» » M. P. B. 84 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 87	Tapp i M. P. A. 65	16", 18"
M. P. B. 87	» » M. P. A. 65 A fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. B. 88	Distansbit på M. P. 41 A	16", 17", 18"
M. P. A. 89	Justerarm för plöjningsdjupet	16", 17", 18"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. A. 89	16", 17", 18"
M. P. B. 90	Regleringsskruv för plöjningsdjupet	16", 17", 18"
M. P. A. 91	Rördel » M. P. B. 90	16", 17", 18"
M. P. A. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen	16", 17", 18"
M. P. A. 93	Rördel » M. P. A. 92	16", 17", 18"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. A. 91, M. P. A. 93	16", 17", 18"
M. P. A. 95	Lagring » M. P. B. 90	16", 17", 18"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	16", 17", 18"
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. B. 90, M. P. A. 92	16", 17", 18"



Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P. 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. 98	» » inre » M. P. A. 95	16", 17", 18"
M. P. 99	» höger, yttre » M. P. A. 125	16", 17", 18"
M. P. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. A. 125	16", 17", 18"
M. P. 100	Mellanstötta för M. P. B. 90—M. P. A. 92	16", 17", 18"
M. P. A. 101-18"	Skivrist , komplett, utan fäste, fr. o. m. år 1929 t. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. G. 101 A-18"	» » » » fr. o. m. år 1937	16", 17", 18"
M. P. A. 102	» -fäste , inre, för M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 102	» » » » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. A. 103	» » yttre » M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 103	» » » » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall för M. P. G. 102, M. P. G. 103	16", 17", 18"
M. P. 104	» -skaft » M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 104 A	» » » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. A. 105 B-18"	» -klinga utan flänsar för M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 105-18"	» » » » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. A. 105 ^{1/2} B-18"	» » med » M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 105 ^{1/2} -18"	» » » » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. 106	» -gaffel för M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 106 B	» » » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. A. 107 B	Spännring för M. P. 104	16", 17", 18"
M. P. M. 107	» » M. P. G. 104 A	16", 17", 18"
M. P. A. 109 B	Fläns » M. P. A. 105 B-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 109	» » M. P. G. 105-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-18"	16", 17", 18"
M. P. H. 110	» » M. P. A. 105 B-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. A. 111 C	Axel med smörjnippel för M. P. A. 101-18"	16", 17", 18"
M. P. G. 111	Axelbult för M. P. G. 101 A-18"	16", 17", 18"
M. P. A. 112	Slitbricka » M. P. A. 65, M. P. A. 65 A	16", 17", 18"




Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P. 1-skäriga 16", 17" och 18"

Rekv. u:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 113	Kopplingsprint	16", 17", 18"
M. P. A. 117	Yttre stag för M. P. A. 69	16", 18"
M. P. B. 117	» » » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930	16", 17", 18"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. A. 84, M. P. B. 84	16", 17", 18"
M. P. A. 121	Förlängningsskiva för M. P. 10, M. P. 10-18"	16", 18"
M. P. 122	Konsol för M. P. 60	16", 18"
M. P. C. 122	Gejd » M. P. 60 A	16", 17", 18"
M. P. C. 123	Slid » M. P. 60 A	16", 17", 18"
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen	16", 17", 18"
M. P. A. 125	Lagring » M. P. A. 92	16", 17", 18"
M. P. A. 126	Kula » M. P. B. 90, M. P. A. 92	16", 17", 18"
M. P. 127	Tvärbalk » draget	16", 17", 18"
M. P. B. 128	Lagring » M. P. 127	16", 17", 18"
M. P. B. 129	Fäste » M. P. 60, M. P. 60 A	16", 17", 18"
M. P. B. 130	Bult » M. P. B. 129	16", 17", 18"
M. P. A. 131 A	Vridarm » M. P. 41 A	16", 17", 18"
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. 68	16", 17", 18"
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134	16", 17", 18"
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133	16", 17", 18"
M. P. 135	Frontvinkel, höger, t. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. 135 A	Frontbygel fr. o. m. år 1937	16", 17", 18"
M. P. 136	Frontvinkel, vänster, t. o. m. år 1936	16", 17", 18"
M. P. K. 137	Kopplingshus	16", 17", 18"
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138	16", 17", 18"
M. P. K. 138	Kopplingskrok	16", 17", 18"
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145	16", 17", 18"
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}	16", 17", 18"
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138	16", 17", 18"
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142	16", 17", 18"
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145	16", 17", 18"
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}	16", 17", 18"
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138	16", 17", 18"
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142	16", 17", 18"
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141	16", 17", 18"
M. P. K. 145	Dragkoppling, komplett	16", 17", 18"
M. P. 146	Lås för billen	16"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	16"



Delar till traktorplogar Sefyr 1 B, Sefyr 1 och M. P.
1-skäriga 16", 17" och 18"

Rek. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. 148	Fästplatta för bollen	16"
M. P. 148-18"		18"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka för bollen	16"
M. P. 149	Hake i bollen » M. P. 146	16"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift i » » anslag mot landsidan	16"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	16", 17", 18"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen och M. P. A. 111 C	16", 17", 18"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	16", 17", 18"





Delar till traktorplog Sefyr 1 C-18

(s. k. Norrlands-modell)

1-skärig 18"


Rekv. nr

Delarnas namn

Obs.! Delar till patentkropp återfinnas å sid. 121.

M. P. 1 M
M. P. 2-18" C
Ö. P. 5
M. P. 5 1/2
M. P. 6-18" C
M. P. 7-18" C
M. P. 8 A
M. P. A. 9
M. P. 10-18" C
Ö. P. 10 A
Ö. P. 11
M. P. V. A. 12
M. P. V. A. 13
M. P. V. A. 16
M. P. G. 102
M. P. G. 103
M. P. G. 103 1/2
M. P. A. 27
M. P. A. 28
M. P. A. 32
M. P. A. 35
M. P. A. 36
M. P. A. 37
M. P. A. 38
M. P. A. 38 A
M. P. A. 39
M. P. A. 39 A
M. P. 40
M. P. 41 A

Ställ
Landsida
Bill
Bult för bill (3/8" x 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)
Stötta, yttre, mellan M. P. 2-18" C—M. P. 10-18" C
» inre » M. P. 2-18" C—M. P. 10-18" C
Lagerplåt, höger
» vänster
Vändskiva
Förlängningsskiva för M. P. 10-18" C
Stötta i kroppen
Skumrist, komplett, utan fäste
» -bill och vändskiva
» -skaft
» -fäste, inre
» yttre
» -överfall
Fårhjul, komplett, utan hjulbössa
Landhjul » » »
Gripfot med bult
Hjulbössa för M. P. A. 27
» » M. P. A. 28
Inre stoppring » M. P. A. 35
Mutter » M. P. A. 36
» » M. P. A. 35
Hjulkapsel » M. P. A. 28
» » M. P. A. 27
Axel » M. P. A. 27
» » M. P. A. 28






Delar till traktorplog Sefyr 1 C-18"

(s. k. Norrlands-modell)

1-skärig 18"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. A. 42	Inre stoppring med spår för M. P. 40
M. P. A. 42 A	» utan » M. P. 41 A
M. P. A. 43	Yttre » med » M. P. 40—M. P. 41 A
M. P. B. 44	Triangelhåvarm
M. P. 45 A	Länk mellan M. P. B. 44—M. P. A. 53
M. P. A. 46	» M. P. B. 44—M. P. A. 52 A
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. B. 44
M. P. A. 52 A	Justerarm » horisontalinställningen
M. P. A. 53	Vridarm » M. P. 40
M. P. A. 54	Krampa » M. P. A. 53
M. P. 55	Ås, höger, yttre
M. P. 56 A	» » inre
M. P. 57	» vänster
M. P. 60 A	Dragås
M. P. A. 63 A	Kåpa för upplyftningen
M. P. A. 63 AK	» » komplett, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. A. 63 A
M. P. A. 64	Överfall för M. P. A. 63 A
M. P. A. 65 A	Lyftskiva
M. P. A. 65 AK	» komplett, med M. P. B. 67
M. P. B. 67	Kopplingsskiva
M. P. 68	Lyftarm
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77





Delar till traktorplög Sefyr 1 C-18"

(s. k. Norrlands-modell)
1-skärig 18"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. B. 67
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84
M. P. B. 87	Tapp i M. P. A. 65 A
M. P. B. 88	Distansbit på M. P. 41 A
M. P. A. 89	Justerarm för plöjningsdjupet
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. A. 89
M. P. B. 90	Regleringsskruv för plöjningsdjupet
M. P. A. 91	Rördel » M. P. B. 90
M. P. A. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen
M. P. A. 93	Rördel » M. P. A. 92
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. A. 91, M. P. A. 93
M. P. A. 95	Lagring » M. P. B. 90
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. B. 90, M. P. A. 92
M. P. 97	Stötta, vänster, yttre, för M. P. A. 95
M. P. 98	» » inre » M. P. A. 95
M. P. 99	» höger, yttre » M. P. A. 125
M. P. 99 ^{1/2}	» » inre » M. P. A. 125
M. P. 100	Mellanstötta för M. P. B. 90—M. P. A. 92
M. P. G. 101 A-18"	Skivrist, komplett, utan fäste
M. P. G. 102	» -fäste, inre, för M. P. G. 101 A-18"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. G. 101 A-18"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103
M. P. G. 104 A	» -skaft » M. P. G. 101 A-18"
M. P. G. 105-18"	» -klinga utan flänsar för M. P. G. 101 A-18"
M. P. G. 105 ^{1/2} -18"	» » med » M. P. G. 101 A-18"
M. P. G. 106 B	» -gaffel » M. P. G. 101 A-18"



Delar till traktorplog Sefyr 1 C-18"

(s. k. Norrlands-modell)

1-skärig 18"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. M. 107	Spännring för M. P. G. 104 A
M. P. G. 109	Fläns » M. P. G. 105-18"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » M. P. G. 105-18"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-18"
M. P. G. 111	Axelbult » M. P. G. 101 A-18"
M. P. A. 112	Slitbricka » M. P. A. 65 A
M. P. A. 113	Kopplingssprint
M. P. B. 117	Yttre stag för M. P. B. 69
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84
M. P. C. 122	Gejd » M. P. 60 A
M. P. C. 123	Slid » M. P. 60 A
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen
M. P. A. 125	Lagring » M. P. A. 92
M. P. A. 126	Kula » M. P. B. 90, M. P. A. 92
M. P. 127	Tvärbalk » draget
M. P. B. 128	Lagring » M. P. 127
M. P. B. 129	Fäste » M. P. 60 A
M. P. B. 130	Bult » M. P. B. 129
M. P. A. 131 A	Vridarm » M. P. 41 A
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. 68
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133
M. P. 135 A	Frontbygel
M. P. K. 137	Kopplingshus
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138
M. P. K. 138	Kopplingskrok
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}




Delar till traktorplog Sefyr 1 C-18

(s. k. Norrlands-modell)

1-skärig 18"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141
M. P. K. 145	Dragkoppling , komplett
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}



MPL 1




MPL 2




MPL 3 1/2




MPL 3



MPL 11




MPL 6



MPL 5



MPL 121



MPL 10



MPL 8



MPL 9



MPA 12 A



MPA 13



MPA 15



MPA 16 A




MPA 17 1/2



MPA 17



MPA 24 A



MPL 40

MPL 41



MPB 37



MPA 38




MPA 39



MPB 42 A




MPB 43




MPG 27




MPB 35



MPB 36



MPC 32



MPG 28




**Delar till traktorplogar Sefyr 1 D, Sefyr Extra 1,
M. P. Extra och Nestor 1 D**
1-skäriga 20"

Rekv. n:r

Delarnas namn

OBS! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.

M. P. L. 1	Ställ
M. P. L. 2	Landsida, inre
M. P. L. 3	Slitklack för M. P. L. 2
M. P. L. 3 ^{1/2}	Landsida, yttre
M. P. L. 5	Bill, manganlegerat kolstål
M. P. L. 5 A	» » » med urtag för M. P. L. 12
M. P. L. 5 D	» »Diamant»
M. P. L. 5 A D	» » » med urtag för M. P. L. 12
M. P. A. 5 ^{1/2} A	Bult för bill (7/16" × 40 mm. förs. huv. med knast.)
M. P. L. 6	Stötta mellan M. P. L. 2—M. P. L. 10
M. P. L. 8	Lagerplåt, höger
M. P. L. 9	» vänster
M. P. L. 10	Vändskiva
M. P. L. 11	Stötta i kroppen
M. P. L. 12	Nyodlingskniv, rak
M. P. A. 12 A	Skumrist, komplett, utan fäste
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva
M. P. A. 15	» -ställ
M. P. A. 16 A	» -skaft
M. P. A. 17	» -fäste
M. P. A. 17 ^{1/2}	» -krampa
M. P. A. 24 A	» -överfall
M. P. L. 17 ^{1/2}	Krampa för M. P. L. 12
M. P. L. 18	Stoppskruv » M. P. L. 12
M. P. L. 19	Stödjärn » M. P. L. 12
M. P. L. 20	Överfall » M. P. L. 19
M. P. L. 21	Krampa » M. P. L. 19
M. P. L. 22	Bult » M. P. L. 19 vid M. P. L. 12
M. P. L. 24	Överfall » M. P. L. 12
M. P. G. 27	Fårhjul, komplett, utan hjulbössa
M. P. G. 28	Landhjul » » »
M. P. C. 32	Gripfot med bult
M. P. B. 35	Hjulbössa för M. P. G. 27
M. P. B. 36	» » M. P. G. 28






Delar till traktorplogar Sefyr 1 D, Sefyr Extra 1, M. P. Extra och Nestor 1 D

1-skäriga 20"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. B. 37	Inre stoppring för M. P. B. 35
M. P. A. 38	Mutter » M. P. B. 36
M. P. A. 38 A	» » M. P. B. 35
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. G. 28
M. P. A. 39 A	» » M. P. G. 27
M. P. L. 40	Axel » M. P. G. 27
M. P. L. 41	» » M. P. G. 28
M. P. B. 42 A	Inre stoppring utan spår för M. P. L. 41
M. P. B. 43	Yttre » med » M. P. L. 40, M. P. L. 41
M. P. B. 44	Triangelhävarm
M. P. K. 45	Länk mellan M. P. B. 44—M. P. B. 53
M. P. A. 46	» » M. P. B. 44—M. P. B. 52 A
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. B. 44
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. B. 52 A
M. P. A. 51	» övre » M. P. B. 52 A
M. P. B. 52 A	Justerarm för horisontalinställningen
M. P. B. 53	Vridarm » M. P. L. 40
M. P. A. 54	Krampa » M. P. B. 53
M. P. L. 55	Ås, höger
M. P. L. 56	» mellersta
M. P. L. 57	» vänster
M. P. L. 58	Stag mellan M. P. L. 55—M. P. L. 57
M. P. K. 60	Dragås
M. P. K. 60 A	» ny modell
M. P. B. 63 A	Kåpa för upplyftningen
M. P. B. 63 AK	» » komplett, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. B. 63 A
M. P. A. 64	Överfall för M. P. B. 63 A
M. P. B. 65 A	Lyftskiva
M. P. B. 65 AK	» komplett med M. P. B. 67
M. P. B. 67	Kopplingskiva
M. P. L. 68	Lyftarm
M. P. B. 69	Kopplingsmek., komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83





Delar till traktorplogar Sefyr 1 D, Sefyr Extra 1, M. P. Extra och Nestor 1 D

1-skäriga 20"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. B. 67
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84
M. P. B. 87	Tapp i M. P. B. 65 A
M. P. B. 88	Distansbit på M. P. L. 41
M. P. B. 89	Justerarm för plöjningsdjupet
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. B. 89
M. P. L. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet
M. P. A. 91	Rördel » M. P. L. 90
M. P. A. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen
M. P. A. 93	Rördel » M. P. A. 92
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. A. 91, M. P. A. 93
M. P. A. 95	Lagring » M. P. L. 90
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. L. 90, M. P. A. 92
M. P. K. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. A. 95
M. P. K. 98	» höger och vänster, inre, för M. P. A. 95—M. P. A. 125
M. P. K. 99	» » yttre, för M. P. A. 125
M. P. K. 100	Mellanstötta för M. P. L. 90—M. P. A. 92



**Delar till traktorplogar Sefyr 1 D, Sefyr Extra 1,
M. P. Extra och Nestor 1 D
1-skäriga 20"**


Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. L. 101-22"	Skivrist , komplett, utan fäste
M. P. L. 102	» -fäste = krampa
M. P. L. 103	» » yttre = överfall
M. P. L. 103 ¹ / ₂	» » = mellanlägg
M. P. L. 103 ¹ / ₂ A	» » fr. o. m. år 1939
M. P. L. 104	» -skaft , höger
M. P. L. 104 ¹ / ₂	» » vänster
M. P. L. 105-22"	» -klinga 22" utan flänsar
M. P. L. 105 ¹ / ₂ -22"	» » 22" med »
M. P. L. 108	» -bricka
M. P. L. 108 ¹ / ₂	» »
M. P. L. 109	Fläns för M. P. L. 105-22"
M. P. L. 109 B	» » M. P. L. 105-22"
M. P. L. 110	Rullager , komplett, för M. P. L. 101-22"
M. P. L. 111	Axelbult för M. P. L. 101-22 "
M. P. B. 112	Slitbricka » M. P. B. 65 A
M. P. A. 113	Kopplingssprint
M. P. B. 117	Yttre stag för M. P. B. 69
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84
M. P. L. 121	Förlängningsskiva för M. P. L. 10
M. P. C. 122	Gejd för M. P. K. 60
M. P. R. 122	» » M. P. K. 60 A
M. P. C. 123	Slid » M. P. K. 60, M. P. K. 60 A
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen
M. P. A. 125	Lagring » M. P. A. 92
M. P. A. 126	Kula » M. P. L. 90, M. P. A. 92
M. P. L. 127	Tvärbalk » draget
M. P. B. 128	Lagring » M. P. L. 127
M. P. B. 129	Fäste » M. P. K. 60
M. P. B. 130	Bult » M. P. B. 129
M. P. B. 131 A	Vridarm » M. P. L. 41
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. L. 68
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133
M. P. L. 135	Frontbygel
M. P. L. 135 A	» ny modell



Delar till traktorplogar Sefyr 1 D, Sefyr Extra 1, M. P. Extra och Nestor 1 D

1-skäriga 20"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. K. 137	Kopplingshus
M. P. T. 137	fr. o. m. år 1939
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138
M. P. K. 138	Kopplingskrok
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145, M. P. T. 145
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142
M. P. T. 141	» » M. P. T. 142
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145
M. P. T. 142	» » » M. P. T. 145
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142, M. P. T. 142
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141
M. P. T. 144 ^{1/2}	» » M. P. T. 141
M. P. K. 145	Dragkoppling, komplett
M. P. T. 145	» » fr. o. m. år 1939
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen






Delar till traktorplogar Sefyr 2 A och M. P. A. 2-skäriga 12"

Rekv. n:r	Delarnas namn
-----------	---------------

Obs.! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.


M. P. A. 1	Ställ
M. P. A. 2	Landsida, bakre, med slitklack
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. A. 2, M. P. H. 4
M. P. A. 4	Landsida, främre, extra kort, utan slitklack
M. P. H. 4	» » kort, med slitklack
M. P. A. 5	Bill, manganlegerat kolstål
M. P. A. 5D	» »Diamant»
M. P. A. 5 ^{1/2}	Bult för bill ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2—M. P. A. 10
M. P. A. 7A	» » ås och M. P. A. 10
M. P. A. 8	Lagerplåt, höger
M. P. A. 9	» vänster
M. P. A. 10	Vändskiva
M. P. A. 11	Stötta i kroppen
M. P. A. 12A	Skumrist, komplett, utan fäste
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva
M. P. A. 15	» -ställ
M. P. A. 16A	» -skaft
M. P. A. 17	» -fäste
M. P. A. 17 ^{1/2}	» -krampa, kort, för vänster ås
M. P. A. 17 ^{3/4}	» » lång » höger »
M. P. A. 24 A	» -överfall
M. P. A. 27	Fårhjul, komplett, utan hjulbössa
M. P. A. 28	Landhjul » » »
M. P. A. 32	Gripfot med bult
M. P. A. 35	Hjulbössa för M. P. A. 27
M. P. A. 36	» » M. P. A. 28
M. P. A. 37	Inre stoppring » M. P. A. 35
M. P. A. 38	Mutter » M. P. A. 36
M. P. A. 38 A	» » M. P. A. 35
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. A. 28
M. P. A. 39 A	» » M. P. A. 27
M. P. A. 40	Axel » M. P. A. 27
M. P. A. 41	» » M. P. A. 28
M. P. K. 41	» » M. P. A. 28 fr. o. m. år 1936
M. P. A. 42	Inre stoppring med spår för M. P. A. 40
M. P. A. 42 A	» » utan » » M. P. A. 40, M. P. A. 41 och M. P. K. 41
M. P. A. 43	Yttre » med » » M. P. A. 40, M. P. A. 41 och M. P. K. 41





Delar till traktorplogar Sefyr 2 A och M. P. A. 2-skäriga 12"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. A. 44	Triangelhjävarm
M. P. B. 44	» fr. o. m. år 1936
M. P. K. 45	Länk mellan M. P. A. 44—M. P. A. 53, M. P. B. 44—M. P. A. 53
M. P. A. 46	» M. P. A. 44—M. P. A. 52, M. P. B. 44—M. P. A. 52 A
M. P. A. 47	Tapp i M. P. A. 44, M. P. B. 44
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. B. 44
M. P. A. 49	Tapp i M. P. K. 45
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. A. 52, M. P. A. 52 A
M. P. A. 51	» övre » M. P. A. 52, M. P. A. 52 A
M. P. A. 52	Justerarm för horisontalinställningen
M. P. A. 52 A	» » » fr. o. m. år 1937
M. P. A. 53	Vridarm » M. P. A. 40
M. P. A. 54	Krampa » M. P. A. 53
M. P. A. 55	Ås, höger, yttre, med 17 och 25 mm. hål i åsens spets
M. P. A. 55 A	» » » 17 25 » » » fr. o. m. år 1936
M. P. A. 55 B	» » » 17 » » » » 1938
M. P. A. 56	» » inre
M. P. A. 56 A	» » » fr. o. m. år 1936
M. P. A. 57	» vänster, med 14 hål
M. P. A. 57 A	» » » 12 » fr. o. m. år 1936
M. P. A. 57 ^{1/2}	Förstärkningsås
M. P. A. 58	Stag mellan M. P. A. 56—M. P. A. 57, med 7 hål
M. P. A. 58 A	» M. P. A. 56 A—M. P. A. 57 med 8 hål, fr. o. m. år 1936
M. P. A. 60 ^{1/2}	Dragås
M. P. A. 63	Kåpa för upplyftningen
M. P. A. 63 K	» » » komplett, utan M. P. A. 84 och M. P. A. 120
M. P. A. 63 A	» » » fr. o. m. år 1930
M. P. A. 63 AK	» » » komplett, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120
	fr. o. m. år 1930
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. A. 63 A
M. P. A. 64	Överfall för M. P. A. 63, M. P. A. 63 A
M. P. A. 65	Lyftskiva
M. P. A. 65 K	» komplett, med M. P. A. 66, M. P. A. 67
M. P. A. 65 A	» fr. o. m. år 1930
M. P. A. 65 AK	» komplett, med M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930





Delar till traktorplogar Sefyr 2 A och M. P. A. 2-skäriga 12"

Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. A. 66	Bussning i M. P. A. 65
M. P. A. 67	Kopplingskiva
M. P. B. 67	» fr. o. m. år 1930
M. P. A. 68	Lyftarm
M. P. A. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. A. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83
M. P. B. 69	» » M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 70	Tapp för M. P. A. 69
M. P. B. 70	» » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 71	Rulle » M. P. A. 69
M. P. B. 71	» » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 72	Arm » kopplingsmek.
M. P. B. 72	» » » fr. o. m. år 1930
M. P. A. 73	Tapp » M. P. A. 72
M. P. B. 73	» » M. P. B. 72 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 74	Rulle » M. P. A. 72
M. P. B. 74	» » M. P. B. 72 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 75	Tapp » M. P. A. 74
M. P. B. 75	» » M. P. B. 74 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 76	» » M. P. A. 67
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 77	Rulle » M. P. A. 67
M. P. B. 77	» » M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 78	Tapp » M. P. A. 77
M. P. B. 78	» » M. P. B. 77 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. A. 67, M. P. B. 67
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. A. 72, M. P. B. 72
M. P. A. 84	Manöverarm » upplyftningen
M. P. B. 84	» » » fr. o. m. år 1930
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. A. 84, M. P. B. 84
M. P. A. 86	Fäste » M. P. A. 84
M. P. B. 86	» » M. P. B. 84 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 87	Tapp i M. P. A. 65
M. P. B. 87	» » M. P. A. 65 A fr. o. m. år 1930
M. P. A. 88	Distansbit på M. P. A. 41, M. P. K. 41
M. P. A. 89	Justerarm för plöjningsdjupet
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. A. 89




Delar till traktorplogar Sefyr 2 A och M. P. A. 2-skäriga 12"


Rekv. n:r	Delarnas namn
M. P. A. 90	Regleringsskruv för plöjningsdjupet
M. P. A. 91	Rördel » M. P. A. 90
M. P. A. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen
M. P. A. 93	Rördel » M. P. A. 92
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. A. 91, M. P. A. 93
M. P. A. 95	Lagring » M. P. A. 90
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. A. 90, M. P. A. 92
M. P. A. 97	Stötta , främre, » M. P. A. 95, M. P. A. 125
M. P. A. 98	» bakre, vänster, för M. P. A. 95
M. P. A. 99	» höger » M. P. A. 125
M. P. A. 101 B	Skivrist , komplett, utan fäste, fr. o. m. år 1929 t. o. m. år 1935
M. P. H. 101	» » » 1936 års modell
M. P. G. 101 A-15"	» » » fr. o. m. år 1937
M. P. A. 102	» -fäste , inre, för M. P. A. 101 B
M. P. G. 102	» » » M. P. H. 101, M. P. G. 101 A-15"
M. P. A. 103	» » yttre, » M. P. A. 101 B
M. P. G. 103	» » » M. P. H. 101, M. P. G. 101 A-15"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103
M. P. A. 104	» -skaft » M. P. A. 101 B
M. P. H. 104	» » » M. P. H. 101
M. P. G. 104	» » » M. P. G. 101 A-15"
M. P. A. 105 B	» -klinga utan flänsar för M. P. A. 101 B, M. P. H. 101
M. P. G. 105-15"	» » » M. P. G. 101 A-15"
M. P. A. 105 ^{1/2} B	» » med » » M. P. A. 101 B, M. P. H. 101
M. P. G. 105 ^{1/2} -15"	» » » M. P. G. 101 A-15"
M. P. A. 106 B	» -gaffel för M. P. A. 101 B
M. P. H. 106	» » » M. P. H. 101
M. P. G. 106 B	» » » M. P. G. 101 A-15"
M. P. A. 107 B	Spännring för M. P. A. 104
M. P. G. 107	» » » M. P. H. 104, M. P. G. 104
M. P. A. 109 B	Fläns » M. P. A. 105 B
M. P. G. 109	» » » M. P. G. 105-15"
M. P. G. 109 ^{1/2}	» » » M. P. G. 105-15"
M. P. H. 110	» » » M. P. A. 105 B
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-15"



Delar till traktorplogar Sefyr 2 A och M. P. A. 2-skäriga 12"

Rekv. nr	Delarnas namn
M. P. A. 111 C	Axel med smörjnippel för M. P. A. 101 B, M. P. H. 101
M. P. G. 111	Axelbult för M. P. G. 101 A-15"
M. P. A. 112	Slitbricka » M. P. A. 65, M. P. A. 65 A
M. P. A. 113	Kopplingssprint
M. P. A. 116	Stoppskruv för M. P. A. 37, M. P. A. 42 A
M. P. A. 117	Yttre stag » M. P. A. 69
M. P. B. 117	» M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. A. 84, M. P. B. 84
M. P. A. 121	Förlängningsskiva för M. P. A. 10
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen
M. P. A. 125	Lagring » M. P. A. 92
M. P. A. 126	Kula » M. P. A. 90, M. P. A. 92
M. P. A. 131 A	Vridarm » M. P. K. 41
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. A. 68
M. P. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. 133
M. P. K. 137	Kopplingshus
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138
M. P. K. 138	Kopplingskrok
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141
M. P. K. 145	Dragkoppling, komplett
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen och M. P. A. 111 C
M. P. A. 187 ^{1/2}	» M. P. G. 109 ^{1/2}








Delar till traktorplogar Sefyr 2 C, Sefyr 2 B och M. P. B.

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 17 ^{1/2}	Skumrist-krampa, kort, för höger ås	11", 12", 14"
M. P. A. 17 ^{3/4}	» » lång, » vänster ås	11", 12", 14"
M. P. A. 24 A	» » -överfall	11", 12", 14"
M. P. A. 27	Fårhjul, komplett, utan hjulbössor	11", 12", 14"
M. P. A. 28	Landhjul	11", 12", 14"
M. P. A. 32	Gripfot med bult	11", 12", 14"
M. P. B. 35	Hjulbössor för M. P. A. 27	11", 12", 14"
M. P. B. 36	» » M. P. A. 28	11", 12", 14"
M. P. B. 37	Inre stoppring » M. P. B. 35	11", 12", 14"
M. P. A. 38	Mutter » M. P. B. 36	11", 12", 14"
M. P. A. 38 A	» » M. P. B. 35	11", 12", 14"
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. A. 28	11", 12", 14"
M. P. A. 39 A	» » M. P. A. 27	11", 12", 14"
M. P. B. 40	Axel » M. P. A. 27	11", 12", 14"
M. P. B. 41	» » M. P. A. 28	11", 12", 14"
M. P. B. 42 A	Inre stoppring utan spår för M. P. B. 40, M. P. B. 41	11", 12", 14"
M. P. B. 43	Yttre » med » » M. P. B. 40, M. P. B. 41	11", 12", 14"
M. P. A. 44	Triangelhävarm	11", 12", 14"
M. P. B. 44	» » fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. K. 45	Länk mellan M. P. A. 44—M. P. B. 53,	11", 12", 14"
	M. P. B. 44—M. P. B. 53	11", 12", 14"
M. P. A. 46	» » M. P. A. 44—M. P. B. 52,	11", 12", 14"
	M. P. B. 44—M. P. B. 52 A	11", 12", 14"
M. P. A. 47	Tapp i M. P. A. 44, M. P. B. 44	11", 12", 14"
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. B. 44	11", 12", 14"
M. P. A. 49	Tapp i M. P. K. 45	11", 12", 14"
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. B. 52, M. P. B. 52 A	11", 12", 14"
M. P. A. 51	» övre » M. P. B. 52, M. P. B. 52 A	11", 12", 14"
M. P. B. 52	Justerarm för horisontalinställningen	11", 12", 14"
M. P. B. 52 A	» » fr. o. m. år 1936	11", 12", 14"
M. P. B. 53	Vridarm » M. P. B. 40	11", 12", 14"
M. P. A. 54	Krampa » M. P. B. 53	11", 12", 14"





Delar till traktorplogar Sefyr 2 C, Sefyr 2 B och M. P. B.

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 55	Äs, höger, yttre	11", 12", 14"
M. P. B. 55 A	» » » fr. o. m. år 1936	11", 12", 14"
M. P. B. 55 B	» » » » » 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 56	» » inre, med 11 hål	11", 12", 14"
M. P. B. 56 A	» » » » 12 » fr. o. m. år 1936	11", 12", 14"
M. P. B. 56 B	» » » » » 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 57	» vänster, med 15 hål	11", 12", 14"
M. P. B. 57 A	» » » 14 » fr. o. m. år 1936	11", 12", 14"
M. P. B. 57 B	» » » » » 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 57 1/2	Förstärkningsås	11", 12", 14"
M. P. B. 58	Stag mellan M. P. B. 56—M. P. B. 8	11", 12", 14"
M. P. B. 58 A	» » M. P. B. 56 A—M. P. B. 8 A	11", 12", 14"
M. P. B. 58 B	» » M. P. B. 56 B, M. P. B. 57 B fr. o. m. år 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 60	Dragås	11", 12", 14"
M. P. B. 63	Kåpa för upplyftningen	11", 12", 14"
M. P. B. 63 A	» » » fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. B. 63 K	» » » komplett, utan M. P. A. 84	11", 12", 14"
	och M. P. A. 120	11", 12", 14"
M. P. B. 63 AK	» » » utan M. P. B. 84 och	11", 12", 14"
	M. P. A. 120 fr. o. m.	11", 12", 14"
	år 1930	11", 12", 14"
M. P. B. 63 1/2	Bussning i M. P. B. 63 A	11", 12", 14"
M. P. A. 64	Överfall för M. P. B. 63, M. P. B. 63 A	11", 12", 14"
M. P. B. 65	Lyftskiva	11", 12", 14"
M. P. B. 65 K	» komplett, med M. P. B. 66, M. P. A. 67	11", 12", 14"
M. P. B. 65 A	» fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. B. 65 AK	» komplett, med M. P. B. 67, fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. B. 66	Bussning i M. P. B. 65	11", 12", 14"
M. P. A. 67	Kopplingsskiva	11", 12", 14"
M. P. B. 67	» fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. B. 68	Lyftarm	11", 12", 14"
M. P. A. 69	Kopplingsmek., komplett, med M. P. A. 70, 71, 72, 73,	11", 12", 14"
	74, 75, 83	11", 12", 14"
M. P. B. 69	» komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73,	11", 12", 14"
	74, 75, M. P. A. 83 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"



Delar till traktorplogar Sefyr 2 C, Sefyr 2 B och M. P. B.

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 70	Tapp för M. P. A. 69	11", 12", 14"
M. P. B. 70	» » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 71	Rulle » M. P. A. 69	11", 12", 14"
M. P. B. 71	» » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 72	Arm » kopplingsmek.	11", 12", 14"
M. P. B. 72	» » » fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 73	Tapp » M. P. A. 72	11", 12", 14"
M. P. B. 73	» » M. P. B. 72 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 74	Rulle » M. P. A. 72	11", 12", 14"
M. P. B. 74	» » M. P. B. 72 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 75	Tapp » M. P. A. 74	11", 12", 14"
M. P. B. 75	» » M. P. B. 74 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 76	» » M. P. A. 67	11", 12", 14"
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 77	Rulle » M. P. A. 67	11", 12", 14"
M. P. B. 77	» » M. P. B. 67 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 78	Tapp » M. P. A. 77	11", 12", 14"
M. P. B. 78	» » M. P. B. 77 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 79	Spiralfjäder för M. P. A. 67, M. P. B. 67	11", 12", 14"
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79	11", 12", 14"
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80	11", 12", 14"
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79	11", 12", 14"
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. A. 72, M. P. B. 72	11", 12", 14"
M. P. A. 84	Manöverarm » upplyftningen	11", 12", 14"
M. P. B. 84	» » » fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. A. 84, M. P. B. 84	11", 12", 14"
M. P. A. 86	Fäste » M. P. A. 84	11", 12", 14"
M. P. B. 86	» » M. P. B. 84 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 87	Tapp i M. P. B. 65	11", 12", 14"
M. P. B. 87	» » M. P. B. 65 A	11", 12", 14"
M. P. B. 88	Distansbit på M. P. B. 41	11", 12", 14"
M. P. B. 89	Justerarm för plöjningsdjupet	11", 12", 14"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. B. 89	11", 12", 14"
M. P. B. 90	Regleringsskruv för plöjningsdjupet	11", 12", 14"
M. P. A. 91	Rördel » M. P. B. 90	11", 12", 14"
M. P. A. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen	11", 12", 14"



Delar till traktorplogar Sefyr 2 C, Sefyr 2 B och M. P. B.

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 93	Rördel för M. P. A. 92	11", 12", 14"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. A. 91, M. P. A. 93	11", 12", 14"
M. P. A. 95	Lagring » M. P. B. 90	11", 12", 14"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	11", 12", 14"
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. B. 90, M. P. A. 92	11", 12", 14"
M. P. B. 97	Stötta, vänster, yttre, för M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. K. 97	» » » » M. P. A. 95 fr. o. m. år 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 98	» » inre » M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. K. 98	» höger och vänster, inre, för M. P. A. 95 och M. P. A. 125 fr. o. m. år 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 99	» höger, inre, för M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. K. 99	» » yttre » M. P. A. 125 fr. o. m. år 1939	11", 12", 14"
M. P. B. 99 ^{1/2}	» » » » M. P. A. 125	11", 12", 14"
M. P. B. 100	Mellanstötta för M. P. A. 95—M. P. A. 125	11", 12", 14"
M. P. B. 100 A	» (i två delar) för M. P. B. 90—M. P. A. 92 fr. o. m. år 1939	11", 12", 14"
M. P. A. 101 B	Skivrist, komplett, utan fäste, fr. o. m. år 1929 t. o. m. år 1935	11", 12", 14"
M. P. H. 101	» » » » 1936 års modell	11", 12", 14"
M. P. G. 101 A-15"	» » » » fr. o. m. år 1937	11", 12", 14"
M. P. A. 102	» -fäste, inre, för M. P. A. 101 B	11", 12", 14"
M. P. G. 102	» » » » M. P. H. 101, M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 103	» » yttre » M. P. A. 101 B	11", 12", 14"
M. P. G. 103	» » » » M. P. H. 101, M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 103 ^{1/2}	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103	11", 12", 14"
M. P. A. 104	» -skaft » M. P. A. 101 B	11", 12", 14"
M. P. H. 104	» » » » M. P. H. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 104	» » » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 105 B	» -klinga utan flänsar för M. P. A. 101 B, M. P. H. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 105-15"	» » » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 105 ^{1/2} B	» » med » » M. P. A. 101 B, M. P. H. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 105 ^{1/2} -15"	» » » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 106 B	» -gaffel för M. P. A. 101 B	11", 12", 14"
M. P. H. 106	» » » » M. P. H. 101	11", 12", 14"



Delar till traktorplogar Sefyr 2 C, Sefyr 2 B och M. P. B.

2-skäriga 11", 12" och 14"


Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. G. 106 B	Skivristgaffel för M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 107 B	Spännring » M. P. A. 104	11", 12", 14"
M. P. G. 107	» » M. P. H. 104, M. P. G. 104	11", 12", 14"
M. P. A. 109 B	Fläns för M. P. A. 105 B	11", 12", 14"
M. P. G. 109	» » M. P. G. 105-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 109 1/2	» » M. P. G. 105-15"	11", 12", 14"
M. P. H. 110	» » M. P. A. 105 B	11", 12", 14"
M. P. G. 110	Lagerkona för M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 111 C	Axel med smörjnippel för M. P. A. 101 B, M. P. H. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 111	Axelbult för M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. B. 112	Slitbricka » M. P. B. 65, M. P. B. 65 A	11", 12", 14"
M. P. A. 113	Kopplingsprint	11", 12", 14"
M. P. B. 114	Bult för M. P. B. 123	11", 12", 14"
M. P. B. 115	Stoppring » M. P. B. 68	11", 12", 14"
M. P. A. 116	Stoppskruv » M. P. B. 37, M. P. B. 42, M. P. B. 115	11", 12", 14"
M. P. A. 117	Yttre stag » M. P. A. 69	11", 12", 14"
M. P. B. 117	» » » M. P. B. 69 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. A. 84, M. P. B. 84	11", 12", 14"
M. P. A. 121	Förlängningsskiva » M. P. A. 10, M. P. A. 10-14"	11", 12", 14"
M. P. B. 122	Konsol » M. P. B. 60	11", 12", 14"
M. P. C. 122	Gejd » M. P. B. 60 fr. o. m. år 1937	11", 12", 14"
M. P. B. 123	Slid » M. P. B. 60	11", 12", 14"
M. P. C. 123	» » M. P. B. 60 fr. o. m. år 1937	11", 12", 14"
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen	11", 12", 14"
M. P. A. 125	Lagring » M. P. A. 92	11", 12", 14"
M. P. A. 126	Kula » M. P. B. 90, M. P. A. 92	11", 12", 14"
M. P. B. 127	Tvärbalk » draget	11", 12", 14"
M. P. B. 128	Lagring » M. P. B. 127	11", 12", 14"
M. P. B. 129	Fäste » M. P. B. 60	11", 12", 14"
M. P. B. 130	Bult » M. P. B. 129	11", 12", 14"
M. P. B. 131	Vridarm » M. P. B. 41	11", 12", 14"
M. P. B. 131 A	» » M. P. B. 41 fr. o. m. år 1930	11", 12", 14"



Delar till traktorplogar Sefyr 2 C, Sefyr 2 B och M. P. B.

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. B. 68	11", 12", 14"
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134	11", 12", 14"
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133	11", 12", 14"
M. P. B. 135	Frontvinkel, höger	11", 12", 14"
M. P. B. 136	» vänster	11", 12", 14"
M. P. B. 136 A	» » fr. o. m. år 1937	11", 12", 14"
M. P. K. 137	Kopplingshus	11", 12", 14"
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138	11", 12", 14"
M. P. K. 138	Kopplingskrok	11", 12", 14"
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145	11", 12", 14"
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}	11", 12", 14"
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138	11", 12", 14"
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142	11", 12", 14"
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145	11", 12", 14"
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}	11", 12", 14"
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138	11", 12", 14"
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142	11", 12", 14"
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141	11", 12", 14"
M. P. K. 145	Dragkoppling, komplett	11", 12", 14"
M. P. 146	Lås för billen	14"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	14"
M. P. A. 148	Fästplatta » billen	14"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka » »	14"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	14"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift i » » anslag mot landsidan	14"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	11", 12", 14"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen och M. P. A. 111 C	11", 12", 14"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	11", 12", 14"






Delar till traktorplogar Nestor 2 A, 2 B och 2 C

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
----------	---------------	-------------

OBS! Delar till patentkroppar återfinnas å sid. 121.

M. P. A. 1	Ställ	11", 12"
M. P. A. 1-14"	»	14"
M. P. A. 2	Landsida, bakre, med slitklack	11", 12"
M. P. A. 2-14"	»	14"
M. P. A. 3	Slitklack för M. P. A. 2, M. P. A. 2-14", M. P. H. 4, M. P. H. 4-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 4	Landsida, främre, extra kort, utan slitklack	11", 12"
M. P. H. 4	» kort, med slitklack	11", 12"
M. P. H. 4-14"	» » » »	14"
M. P. A. 5-11"	Bill, manganlegerat kolstål	11"
M. P. A. 5 D-11"	» »Diamant»	11"
M. P. A. 5-12"	» manganlegerat kolstål	12"
M. P. A. 5 D-12"	» »Diamant»	12"
M. P. A. 5-14"	» manganlegerat kolstål	14"
M. P. A. 5 D-14"	» »Diamant»	14"
M. P. A. 5 ¹ / ₂	Bult för bill (7/16" × 35 mm. förs. huv. med 4-knt)	11", 12"
M. P. A. 6	Stötta mellan M. P. A. 2—M. P. A. 10	11", 12"
M. P. A. 6-14"	» M. P. A. 2-14"—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. A. 7 A	» ås—M. P. A. 10	11", 12"
M. P. A. 7 A-14"	» ås—M. P. A. 10-14"	14"
M. P. A. 8	Lagerplåt, höger	11", 12", 14"
M. P. A. 9	» vänster	11", 12", 14"
M. P. A. 10	Vändskiva	11", 12"
M. P. A. 10-14"	»	14"
M. P. A. 11	Stötta i kroppen	11", 12"
M. P. A. 11-14"	» » » »	14"
M. P. A. 12 A	Skumrist, komplett, utan fäste	11", 12", 14"
M. P. A. 13	» -bill och vändskiva	11", 12", 14"
M. P. A. 15	» -ställ	11", 12", 14"
M. P. A. 16 A	» -skaft	11", 12", 14"
M. P. A. 17	» -fäste	11", 12", 14"
M. P. A. 17 ¹ / ₂	» -krampa, kort, för vänster ås	11", 12", 14"
M. P. A. 17 ³ / ₄	» lång » höger »	11", 12", 14"
M. P. A. 24 A	» -överfall	11", 12", 14"






Delar till traktorplogar Nestor 2 A, 2 B och 2 C

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till
M. P. A. 27	Färhjul , komplett, utan hjulbössa	11", 12", 14"
M. P. A. 28	Landhjul » » »	11", 12", 14"
M. P. A. 32	Gripfot med bult	11", 12", 14"
M. P. A. 35	Hjulbössa för M. P. A. 27	11", 12", 14"
M. P. A. 36	» » M. P. A. 28	11", 12", 14"
M. P. A. 37	Inre stoppring » M. P. A. 35	11", 12", 14"
M. P. A. 38	Mutter » M. P. A. 36	11", 12", 14"
M. P. A. 38 A	» » M. P. A. 35	11", 12", 14"
M. P. A. 39	Hjulkapsel » M. P. A. 28	11", 12", 14"
M. P. A. 39 A	» » M. P. A. 27	11", 12", 14"
M. P. A. 40	Axel » M. P. A. 27	11", 12"
M. P. A. 40-14"	» » M. P. A. 27	14"
M. P. K. 41	» » M. P. A. 28	11", 12"
M. P. K. 41-14"	» » M. P. A. 28	14"
M. P. A. 42	Inre stoppring med spår för M. P. A. 40, M. P. A. 40-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 42 A	» » utan » » M. P. K. 41, M. P. K. 41-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 43	Yttre » med » » M. P. A. 40, M. P. A. 40-14"	11", 12", 14"
	M. P. K. 41, M. P. K. 41-14"	11", 12", 14"
M. P. B. 44	Triangelhävarm	11", 12", 14"
M. P. K. 45	Länk mellan M. P. B. 44—M. P. A. 53	11", 12", 14"
M. P. A. 46	» » M. P. B. 44—M. P. A. 52 A	11", 12", 14"
M. P. A. 47	Tapp i M. P. B. 44	11", 12", 14"
M. P. B. 48 ^{1/2}	Bussning för M. P. B. 44	11", 12", 14"
M. P. A. 49	Tapp i M. P. K. 45	11", 12", 14"
M. P. A. 50	Bult, nedre, i M. P. A. 52 A	11", 12", 14"
M. P. A. 51	» övre » M. P. A. 52 A	11", 12", 14"
M. P. A. 52 A	Justerarm för horisontalinställningen	11", 12", 14"
M. P. A. 53	Vridarm » M. P. A. 40, M. P. A. 40-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 54	Krampa » M. P. A. 53	11", 12", 14"
M. P. K. 55	Ås , höger, yttre	11", 12", 14"
M. P. K. 56	» » inre	11", 12", 14"
M. P. K. 57	» vänster	11", 12", 14"
M. P. K. 57 ^{1/2}	Förstärkningsås	11", 12", 14"
M. P. K. 58-11"	Stag mellan M. P. K. 56—M. P. K. 57	11"
M. P. K. 58-12"	» » M. P. K. 56—M. P. K. 57	12"
M. P. K. 58-14"	» » M. P. K. 56—M. P. K. 57	14"
M. P. K. 60	Dragås	11", 12", 14"
M. P. A. 63 A	Kåpa för upplyftningen	11", 12", 14"
M. P. A. 63 AK	» » » komplett, utan M. P. B. 84, M. P. A. 120	11", 12", 14"





Delar till traktorplogar Nestor 2 A, 2 B och 2 C

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 63 ^{1/2}	Bussning i M. P. A. 63 A	11", 12", 14"
M. P. A. 64	Överfall för M. P. A. 63 A	11", 12", 14"
M. P. A. 65 A	Lyftskiva	11", 12", 14"
M. P. A. 65 AK	» komplett, med M. P. B. 67	11", 12", 14"
M. P. B. 67	Kopplingskiva	11", 12", 14"
M. P. A. 68	Lyftarm	11", 12"
M. P. A. 68-14"	»	14"
M. P. B. 69	Kopplingsmek. , komplett, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75, M. P. A. 83	11", 12", 14"
M. P. B. 70	Tapp för M. P. B. 69	11", 12", 14"
M. P. B. 71	Rulle » M. P. B. 69	11", 12", 14"
M. P. B. 72	Arm » kopplingsmek.	11", 12", 14"
M. P. B. 73	Tapp » M. P. B. 72	11", 12", 14"
M. P. B. 74	Rulle » M. P. B. 72	11", 12", 14"
M. P. B. 75	Tapp » M. P. B. 74	11", 12", 14"
M. P. B. 76	» » M. P. B. 67	11", 12", 14"
M. P. B. 77	Rulle » M. P. B. 67	11", 12", 14"
M. P. B. 78	Tapp » M. P. B. 77	11", 12", 14"
M. P. A. 79	Spiralfjäder » M. P. B. 67	11", 12", 14"
M. P. A. 80	Gejd » M. P. A. 79	11", 12", 14"
M. P. A. 81	Lagring » M. P. A. 80	11", 12", 14"
M. P. A. 82	Bricka » M. P. A. 79	11", 12", 14"
M. P. A. 83	Spiralfjäder » M. P. B. 72	11", 12", 14"
M. P. B. 84	Manöverarm » upplyftningen	11", 12", 14"
M. P. A. 85	Fjäderfäste » M. P. B. 84	11", 12", 14"
M. P. B. 86	Fäste » M. P. B. 84	11", 12", 14"
M. P. B. 87	Tapp i M. P. A. 65 A	11", 12", 14"
M. P. B. 88	Distansbit på M. P. K. 41, M. P. K. 41-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 89	Justerarm för plöjningsdjupet	11", 12", 14"
M. P. A. 89 ^{1/2}	Bult » M. P. A. 89	11", 12", 14"
M. P. K. 90	Regleringsskruv » plöjningsdjupet	11", 12", 14"
M. P. A. 91	Rördel » M. P. K. 90	11", 12", 14"
M. P. A. 92	Regleringsskruv » horisontalinställningen	11", 12", 14"
M. P. A. 93	Rördel » M. P. A. 92	11", 12", 14"
M. P. A. 94	Hylsa » M. P. A. 91, M. P. A. 93	11", 12", 14"
M. P. A. 95	Lagring » M. P. K. 90	11", 12", 14"
M. P. A. 95 ^{1/4}	Spiralfjäder » M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. A. 95 ^{1/2}	Ten » M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. A. 95 ^{3/4}	Styrning » M. P. A. 95 ^{1/2}	11", 12", 14"
M. P. A. 96	Stoppring » M. P. K. 90, M. P. A. 92	11", 12", 14"



Delar till traktorplogar Nestor 2 A, 2 B och 2 C

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. K. 97	Stötta , vänster, yttre, för M. P. A. 95	11", 12", 14"
M. P. K. 98	» höger och vänster, inre, för M. P. A. 95 och M. P. A. 125	11", 12", 14"
M. P. K. 99	» höger, yttre, för M. P. A. 125	11", 12", 14"
M. P. K. 100-11"	Mellanstötta för M. P. K. 90, M. P. A. 92	11"
M. P. K. 100-12"	» » M. P. K. 90, M. P. A. 92	12"
M. P. K. 100-14"	» » M. P. K. 90, M. P. A. 92	14"
M. P. K. 101	Skivrist , komplett, utan fäste	11", 12", 14"
M. P. G. 101 A-15"	» » » » från och med år 1937	11", 12", 14"
M. P. G. 102	» -fäste , inre, för M. P. K. 101, M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 103	» » yttre » M. P. K. 101, M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 103 1/2	» -överfall » M. P. G. 102, M. P. G. 103	11", 12", 14"
M. P. H. 104	» -skaft » M. P. K. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 104	» » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 105-18"	» -klinga utan flänsar, för M. P. K. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 105-15"	» » » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 105 1/2-18"	» » med » » M. P. K. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 105 1/2-15"	» » » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 106	» -gaffel för M. P. K. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 106 B	» » » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 107	Spännring för M. P. G. 104	11", 12", 14"
M. P. A. 109 B	Fläns » M. P. G. 105-18"	11", 12", 14"
M. P. G. 109	» » M. P. G. 105-15"	11", 12", 14"
M. P. H. 110	» » M. P. G. 105-18"	11", 12", 14"
M. P. G. 109 1/2	» » M. P. G. 105-15"	11", 12", 14"
M. P. G. 110	Lagerkona » M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 111 C	Axel med smörjnippel för M. P. K. 101	11", 12", 14"
M. P. G. 111	Axelbult för M. P. G. 101 A-15"	11", 12", 14"
M. P. A. 112	Slitbricka » M. P. A. 65 A	11", 12", 14"
M. P. A. 113	Kopplingsprint	11", 12", 14"
M. P. B. 117	Yttre stag för M. P. B. 69	11", 12", 14"
M. P. A. 120	Spiralfjäder » M. P. B. 84	11", 12", 14"
M. P. A. 121	Förlängningsskiva » M. P. A. 10, M. P. A. 10-14"	11", 12", 14"
M. P. C. 122	Gejd » M. P. K. 60	11", 12", 14"
M. P. C. 123	Slid » M. P. K. 60	11", 12", 14"
M. P. A. 124	Dragten » upplyftningen	11", 12", 14"
M. P. A. 125	Lagring » M. P. A. 92	11", 12", 14"
M. P. A. 126	Kula » M. P. K. 90, M. P. A. 92	11", 12", 14"



Delar till traktorplogar Nestor 2 A, 2 B och 2 C

2-skäriga 11", 12" och 14"

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. P. K. 127-11"	Tvärbalk för draget	11"
M. P. K. 127-12"	» » »	12"
M. P. K. 127-14"	» » »	14"
M. P. B. 128	Lagring » M. P. K. 127	11", 12", 14"
M. P. B. 129	Fäste » M. P. K. 60	11", 12", 14"
M. P. B. 130	Bult » M. P. B. 129	11", 12", 14"
M. P. A. 131 A	Vridarm » M. P. K. 41, M. P. K. 41-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 132	Fjäderfäste på M. P. A. 68, M. P. A. 68-14"	11", 12", 14"
M. P. A. 133	Spiralfjäder mellan M. P. A. 132—M. P. A. 134	11", 12", 14"
M. P. A. 134	Vinkelfäste för M. P. A. 133	11", 12", 14"
M. P. K. 135-11"	Frontbygel	11"
M. P. K. 135-12"	»	12"
M. P. K. 135-14"	»	14"
M. P. K. 137	Kopplingshus	11", 12", 14"
M. P. K. 137 ^{1/2}	Slitbit för M. P. K. 138	11", 12", 14"
M. P. K. 138	Kopplingskrok	11", 12", 14"
M. P. K. 139	Dragögla mellan traktor och M. P. K. 145	11", 12", 14"
M. P. K. 140	Låsbricka för M. P. K. 140 ^{1/2}	11", 12", 14"
M. P. K. 140 ^{1/2}	Handtag » fastlåsning av M. P. K. 138	11", 12", 14"
M. P. K. 141	Bygel » M. P. K. 142	11", 12", 14"
M. P. K. 142	Spiralfjäder, större, för M. P. K. 145	11", 12", 14"
M. P. K. 142 ^{1/2}	» mindre » M. P. K. 140 ^{1/2}	11", 12", 14"
M. P. K. 143 ^{1/2}	Lås för M. P. K. 138	11", 12", 14"
M. P. A. 144	Bricka » M. P. K. 142	11", 12", 14"
M. P. K. 144 ^{1/2}	Mutter » M. P. K. 141	11", 12", 14"
M. P. K. 145	Dragkoppling, komplett	11", 12", 14"
M. P. 146	Lås för billen	14"
M. P. 147	Mutter » M. P. 146	14"
M. P. A. 148	Fästplatta » billen	14"
M. P. 148 ^{1/2}	Aduc. bricka » »	14"
M. P. 149	Hake i billen » M. P. 146	14"
M. P. 149 ^{1/2}	Stift » » » anslag mot landsidan	14"
M. P. A. 185	Trycksmörjspruta	11", 12", 14"
M. P. A. 187	Smörjnippel på bärhjulen och M. P. A. 111 C	11", 12", 14"
M. P. A. 187 ^{1/2}	» » M. P. G. 109 ^{1/2}	11", 12", 14"