

# **Traktor-harvar och kultivatorer**

## **Tallriksharvar Virginia**

---

## **Kultivatorer Seger**

---

**OBS.! Delar till sladdfjäderharvar Svensk-Brio,  
se avd.: Reservdelar till div. maskiner och redskap sid. 5**



MHA 1



MHA 2



MHA 3



MHA 3½



MHA 4



MHA 5



MHA 5½



MHA 6



MHA 7



MHA 8



MHA 9



MHA 10



MHA 11



MHA 12



MHA 13




MHA 14




MHA 15



MHA 18



MHA 16



MHB 16



MHA 19



MHA 17



MHA 17½



MHA 20



## Delar till tallriksharvar Virginia

M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. H. A. 1	Mellanhylsa . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 2	Lagerskål . . . . .	» »
M. H. A. 3	Lagerhalva, övre, höger fram och vänster bak . . . . .	» »
M. H. A. 3 $\frac{1}{2}$	Lager, komplett, med M. H. A. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 17 $\frac{1}{2}$	» »
M. H. A. 4	Lagerhalva, undre . . . . .	» »
M. H. A. 5	» övre, vänster fram och höger bak . . . . .	» »
M. H. A. 5 $\frac{1}{2}$	Lager, komplett, med M. H. A. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 17	» »
M. H. A. 6	Bult för M. H. A. 3, 4, 5 ( $7/16"$ $\times$ 70 mm. kullr. huv. med 4-knt)	» »
M. H. A. 7	» M. H. A. 3 ( $5/8"$ $\times$ 60 » » » » )	» »
M. H. A. 8	Hylsa mellan tallrikarna . . . . .	» »
M. H. A. 9	Axel för tallrikarna . . . . .	M. H. A., M. H. B.
M. H. C. 9	» » » . . . . .	M. H. C., M. H. D.
M. H. E. 9	» » » . . . . .	M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 9	» » » . . . . .	M. H. K.
M. H. A. 10	Mutter » tallriksaxel . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 11	Låsbleck » . . . . .	» »
M. H. A. 12	Bricka, större, för tallrik . . . . .	» »
M. H. A. 13	» mindre » . . . . .	» »
M. H. A. 14	Smörjör . . . . .	» »
M. H. A. 15	Smörjkopp . . . . .	» »
M. H. A. 15 $\frac{1}{2}$	Smörjniippel = M. P. A. 187 . . . . .	» »
M. H. A. 16	Tallrik 18" . . . . .	» »
M. H. B. 16	» 16" . . . . .	» »
M. H. A. 17	Lagerarm för M. H. A. 5 . . . . .	» »
M. H. A. 17 $\frac{1}{2}$	» » M. H. A. 3 . . . . .	» »
M. H. A. 18	Fäste » M. H. A. 17, M. H. A. 17 $\frac{1}{2}$ . . . . .	» »
M. H. A. 19	Klamma » M. H. A. 18 . . . . .	» »
M. H. A. 20	Vinkeljärn » avskrapare, höger fram . . . . .	M. H. A., M. H. B.
M. H. C. 20	» » » » » . . . . .	M. H. C., M. H. D.
M. H. E. 20	» » » » » . . . . .	M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 20	» » » » » . . . . .	M. H. K.
M. H. A. 20 $\frac{1}{2}$	» » » vänster bak . . . . .	M. H. A., M. H. B.




MHA 20½



MHA 21



MHA 21½



MHA 26



MHA 22



MHA 23




MHA 25

MHA 24



MHA 25½




MHC 26



MHA 27



MHC 27



MHC 27½



MHA 28




MHA 28½



## Delar till tallriksharvar Virginia

**M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.**

Rekv. nr:	Delarnas namn						Passar till
M. H. C. 20 <sup>1/2</sup>	Vinkeljärn för avskrapare, vänster bak	.	.	.	.	.	M. H. C., M. H. D.
M. H. E. 20 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 20 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. K.
M. H. A. 21	»	»	»	»	fram	.	M. H. A., M. H. B.
M. H. C. 21	»	»	»	»	»	.	M. H. C., M. H. D.
M. H. E. 21	»	»	»	»	»	.	M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 21	»	»	»	»	»	.	M. H. K.
M. H. A. 21 <sup>1/2</sup>	»	»	»	höger	bak	.	M. H. A., M. H. B.
M. H. C. 21 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. C., M. H. D.
M. H. E. 21 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 21 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. K.
M. H. A. 22	Avskrapare, höger fram och vänster bak						Alla storlekar
M. H. A. 23	»	vänster	»	»	höger	»	»
M. H. A. 24	Bult för M. H. A. 22, M. H. A. 23 ( $\frac{3}{8}$ " $\times$ 25 mm. kullr. huv. med 4-knt)						»
M. H. A. 25	Fäste » belastningslåda						»
M. H. A. 25 <sup>1/2</sup>	Bult » M. H. A. 25 ( $\frac{7}{16}$ " $\times$ 43 mm. kullr. huv. med 4-knt)						»
M. H. A. 26	Belastningslåda, komplett, höger						M. H. A., M. H. B.
M. H. C. 26	»	»	»	»	»	.	M. H. C., M. H. D.
M. H. K. 26	»	»	»	»	»	.	M. H. E., M. H. F.
M. H. A. 26 <sup>1/2</sup>	»	»	vänster	.	.	.	M. H. K.
M. H. C. 26 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. A., M. H. B.
M. H. K. 26 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	»	.	M. H. C., M. H. D.
M. H. A. 27	Vinkeljärn, långt, främre och bakre, för belastningslåda						M. H. E., M. H. F.
M. H. C. 27	»	»	»	höger	och	bakre, vänster, för belastningslåda	M. H. K.
M. H. K. 27	»	»	»	höger	och	bakre, vänster, för belastningslåda	M. H. A., M. H. B.
M. H. C. 27 <sup>1/2</sup>	»	»	bakre	höger	och	främre, vänster för belastningslåda	M. H. C., M. H. D.
M. H. K. 27 <sup>1/2</sup>	»	»	»	»	för	belastningslåda	M. H. E., M. H. F.
M. H. A. 28	»	kort,	höger	»	»	.	Alla storlekar
M. H. A. 28 <sup>1/2</sup>	»	»	vänster	»	»	.	»
M. H. A. 29	Plattjärn, långt, för belastningslåda						M. H. A., M. H. B.





## Delar till tallriksharvar Virginia

M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. H. C. 29	Plattjärn, långt, för belastningslåda . . . . .	M. H. C., M. H. D. M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 29	> > > > . . . . .	M. H. K.
M. H. A. 30	> kort > > . . . . .	Alla storlekar » »
M. H. A. 31	Bult för belastningslåda ( $\frac{3}{8}$ " $\times$ 31 mm. kullr. huv. med 4-knt)	M. H. A., M. H. B. M. H. C., M. H. D.
M. H. A. 32	Ramjärn, främre, höger . . . . .	M. H. E., M. H. F. M. H. K.
M. H. K. 32	> > > . . . . .	M. H. A., M. H. B. M. H. C., M. H. D.
M. H. A. 33	> > vänster . . . . .	M. H. E., M. H. F. M. H. K.
M. H. K. 33	> > > . . . . .	M. H. A., M. H. B. M. H. C., M. H. D.
M. H. A. 34	Båge mellan främre ramjärnen . . . . .	M. H. E., M. H. F. M. H. K.
M. H. K. 34	> > > > . . . . .	Alla storlekar » »
M. H. A. 36	Krok, främre, mellan ram och lagerarm . . . . .	» »
M. H. A. 37	> bakre > > > . . . . .	» »
M. H. A. 38	Bricka för ögelskrub . . . . .	» »
M. H. A. 39	Bult mellan M. H. A. 32—M. H. A. 34, M. H. K. 32— M. H. K. 34 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 43 mm. med 4-knt huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 40	Järn, höger, mellan främre ramjärnen och bågen . . . . .	» »
M. H. A. 41	> vänster > > > > . . . . .	» »
M. H. A. 42	Bult mellan M. H. A. 32—M. H. A. 40 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 40 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 43	Dragjärn, höger . . . . .	» »
M. H. A. 44	> vänster . . . . .	» »
M. H. A. 45	Bult mellan dragjärnen ( $\frac{7}{16}$ " $\times$ 100 mm. med 4-knt. huv.)	» »
M. H. A. 46	Rör för M. H. A. 45 . . . . .	» »
M. H. A. 47	Dragögla . . . . .	» »
M. H. A. 48	Sprint för M. H. A. 43, M. H. A. 44, M. H. A. 47 ( $\frac{3}{4}$ " $\times$ 100 mm.) . . . . .	» »
M. H. A. 49	> > M. H. A. 47 ( $\frac{3}{4}$ " $\times$ 88 mm.) . . . . .	» »
M. H. A. 50	Stödbygel . . . . .	» »
M. H. A. 51	Bult mellan M. H. A. 43—M. H. A. 50 ( $\frac{5}{8}$ " $\times$ 105 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »



MHA 58



MHA 60


MHA 61



MHA 62



MHA 63



MHA 64



MHA 65



MHA 66



MHA 67



MHA 70



MHA 71



MHA 72




MHA 73



MHA 74



MHA 75



MHA 76



MHA 77



MHA 78



MHA 79



MHA 80



MHA 81



MHA 82



MHA 83



MHA 84




MHA 85


MHA 86



MHA 87



MHA 88




MHA 89



## Delar till tallriksharvar Virginia

**M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. H. A. 52	Rör för M. H. A. 51 ersättes av M. H. A. 46 . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 53	Krok > M. H. A. 50 . . . . .	» »
M. H. A. 54	Klamma mellan M. H. A. 43—M. H. A. 44 . . . . .	» »
M. H. A. 55	Bult för M. H. A. 54 ( $\frac{1}{2}'' \times 46$ mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 56	<b>Ständare</b> > inställningen . . . . .	» »
M. H. A. 58	Bult mellan M. H. A. 40—M. H. A. 56 ( $\frac{1}{2}'' \times 33$ mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 59	Stag för M. H. A. 56 . . . . .	» »
M. H. A. 60	Bult mellan ständarna ( $\frac{1}{2}'' \times 116$ mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 61	Rör för M. H. A. 60 . . . . .	» »
M. H. A. 62	<b>Lager</b> med smörjkopp för främre inställningen . . . . .	» »
M. H. A. 63	Bricka » M. H. A. 62 . . . . .	» »
M. H. A. 64	<b>Stång</b> , främre » inställningen . . . . .	» »
M. H. A. 65	Bricka med spår » M. H. A. 64 . . . . .	» »
M. H. A. 66	<b>Vev</b> . . . . .	» »
M. H. A. 66 K	» kompletterad med M. H. A. 66, M. H. A. 73 . . . . .	» »
M. H. A. 67	<b>Vevhandtag</b> . . . . .	» »
M. H. A. 70	Hake . . . . .	» »
M. H. A. 71	Tärning . . . . .	» »
M. H. A. 72	Fjäder för M. H. A. 71 . . . . .	» »
M. H. A. 73	Handtag » M. H. A. 70 . . . . .	» »
M. H. A. 74	Skruv » inställningen . . . . .	» »
M. H. A. 75	Mutter med tappar » M. H. A. 74 . . . . .	» »
M. H. A. 76	Länk, höger » M. H. A. 75 . . . . .	» »
M. H. A. 77	» vänster » M. H. A. 75 . . . . .	» »
M. H. A. 78	» höger, mellan M. H. A. 76—M. H. A. 84 . . . . .	» »
M. H. A. 79	» vänster » M. H. A. 77—M. H. A. 85 . . . . .	» »
M. H. A. 80	Bult mellan M. H. A. 76—M. H. A. 78, M. H. A. 78—M. H. A. 59 ( $\frac{7}{16}'' \times 35$ mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 81	Rör för M. H. A. 80, M. H. A. 133 . . . . .	» »
M. H. A. 82	Bult mellan M. H. A. 79—M. H. A. 80 ( $\frac{7}{16}'' \times 165$ mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 83	Rör för M. H. A. 82 . . . . .	» »
M. H. A. 84	<b>Dragkrok</b> , höger, främre . . . . .	» »
M. H. A. 85	» vänster » . . . . .	» »
M. H. A. 86	Tapp för M. H. A. 84, M. H. A. 85 . . . . .	» »






## Delar till tallriksharvar Virginia

**M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. H. A. 87	Ok för M. H. A. 84, M. H. A. 85 . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 88	Stång > M. H. A. 87 . . . . .	» »
M. H. A. 89	Fjäder > M. H. A. 88 . . . . .	» »
M. H. A. 90	Anslag > M. H. A. 89 . . . . .	» »
M. H. A. 91	Gejd > M. H. A. 88 . . . . .	» »
M. H. A. 92	Skruv > M. H. A. 91 . . . . .	» »
M. H. A. 93	<b>Ständare</b> , höger, för vändplan . . . . .	» »
M. H. A. 94	> vänster > . . . . .	» »
M. H. A. 95	Bult genom M. H. A. 40, 93, 91, 94, 41 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 145 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 96	> > M. H. A. 91, 93, 40 och M. H. A. 98, 40, 59 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 50 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 97	> > M. H. A. 91, M. H. A. 34, M. H. K. 34 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 40 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 98	Stag till M. H. A. 93, M. H. A. 94 . . . . .	» »
M. H. A. 100	Bult mellan M. H. A. 93—M. H. A. 98 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 185 mm. med 4-kant. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 101	Rör till M. H. A. 100 . . . . .	» »
M. H. A. 102	Vändplan . . . . .	» »
M. H. A. 103	<b>Exentertapp</b> med vred . . . . .	» »
M. H. A. 104	Låsbrygga . . . . .	» »
M. H. A. 105	Bult för M. H. A. 104 ( $\frac{7}{16}$ " $\times$ 165 mm. med 4-knt huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 106	Fjäder » M. H. A. 104 . . . . .	» »
M. H. A. 107	Bricka » M. H. A. 104 . . . . .	» »
M. H. A. 108	<b>Kopplingsknut</b> . . . . .	» »
M. H. A. 109	<b>Lagerhalva</b> för M. H. A. 108 . . . . .	» »
M. H. A. 110	Bult > M. H. A. 109 ( $\frac{3}{8}$ " $\times$ 52 mm. kullr. huv. med 4-knt.) . . . . .	» »
M. H. A. 111	<b>Stång</b> , bakre, komplett, för inställningen . . . . .	» »
M. H. A. 112	Stoppring > M. H. A. 111 . . . . .	» »
M. H. A. 113	<b>Mutter</b> > M. H. A. 111 . . . . .	» »
M. H. A. 114	<b>Lager</b> med tappar > M. H. A. 111 . . . . .	» »
M. H. A. 115	<b>Ständare</b> > M. H. A. 114 . . . . .	» »
M. H. A. 116	Bult > M. H. A. 115, M. H. A. 104 ( $\frac{3}{8}$ " $\times$ 80 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 117	<b>Ås</b> . . . . .	» »
M. H. A. 118	<b>Åsjärn</b> , höger . . . . .	» »
M. H. A. 119	> vänster . . . . .	» »





## Delar till tallriksharvar Virginia

**M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. H. A. 120	Bult genom M. H. A. 104, 117, 118, 119 ( $\frac{5}{8}$ " $\times$ 90 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 121	» » M. H. A. 117, 118, 119 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 122	<b>Ramjärn</b> , bakre, höger . . . . .	M. H. A., M. H. B. M. H. C., M. H. D. M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 122	» » » . . . . .	M. H. K.
M. H. A. 123	» » vänster . . . . .	M. H. A., M. H. B. M. H. C., M. H. D. M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 123	» » » . . . . .	M. H. K.
M. H. A. 124	Bult genom M. H. A. 117, 118, 119, 122, M. H. K. 122 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 84 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 125	» » M. H. A. 118, 119, 122, 123, M. H. K. 122, 123 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 36 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 126	<b>Båge</b> mellan M. H. A. 122—M. H. A. 123 . . . . .	M. H. A., M. H. B. M. H. C., M. H. D. M. H. E., M. H. F.
M. H. K. 126	» » M. H. K. 122—M. H. K. 123 . . . . .	M. H. K.
M. H. A. 127	Bult » M. H. A. 122—123—126, M. H. K. 122— 123—126 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 42 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 128	<b>Dragkrok</b> , bakre, höger . . . . .	» »
M. H. A. 129	» » vänster . . . . .	» »
M. H. A. 130	<b>Båge</b> för M. H. A. 128, M. H. A. 129 . . . . .	» »
M. H. A. 131	Ständare » M. H. A. 113 . . . . .	» »
M. H. A. 132	Ten » M. H. A. 130 . . . . .	» »
M. H. A. 133	Bult mellan M. H. A. 130—118—119 ( $\frac{7}{16}$ " $\times$ 40 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 134	<b>Bygel</b> för M. H. A. 128, M. H. A. 129 . . . . .	» »
M. H. A. 135	Överfall » M. H. A. 134 . . . . .	» »
M. H. A. 136	Bult genom M. H. A. 118, 126, 135, M. H. A. 118, M. H. K. 126, M. H. A. 135 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 50 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 137	<b>Harvfjäder</b> , komplett, utan fäste . . . . .	» »
M. H. A. 139	<b>Bill</b> för M. H. A. 137 . . . . .	» »
M. H. A. 140	<b>Fäste</b> » M. H. A. 137 . . . . .	» »
M. H. A. 140 A	» » M. H. A. 137, ny modell . . . . .	» »
M. H. A. 141	<b>Regleringsdel</b> i M. H. A. 140 . . . . .	» »



MHA 147



MHA 148



VB 66



MHA 149



MHA 150



MHA 151



MHA 152




MHA 153




MHA 154



MHA 160



MHA 161



MHA 162



MHA 163



MHA 164



MHA 165



MHA 166



ØA 29



MHA 167



MHA 168



MHA 169



MHA 170




MHA 171



## Delar till tallriksharvar Virginia

**M. H. A., M. H. B., M. H. C., M. H. D., M. H. E., M. H. F., M. H. K.**

Rekv. nr:	Delarnas namn	Passar till
M. H. A. 141 A	<b>Regleringsdel</b> i M. H. A. 140 A . . . . .	Alla storlekar
M. H. A. 142	Bult mellan M. H. A. 137—M. H. A. 140, M. H. A. 137— M. H. A. 140 A ( $\frac{7}{16}$ " $\times$ 38 mm. kullr. huv. med 4-knt.) . . . . .	» »
M. H. A. 143	> > M. H. A. 140—M. H. A. 141, M. H. A. 140 A— M. H. A. 141 A ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 90 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 144	Vingmutter för M. H. A. 143 . . . . .	» »
M. H. A. 145	Bult mellan M. H. A. 141—M. H. A. 126, M. H. A. 141 A— M. H. K. 126 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 42 mm. kullr. huv. med 4-knt.) . . . . .	» »
M. H. A. 146	Rör för M. H. A. 145 . . . . .	» »
M. H. A. 147	<b>Hylsnyckel</b> . . . . .	» »
M. H. A. 148	<b>Skruvnyckel</b> . . . . .	» »
V. B. 66	> . . . . .	» »
M. H. A. 149	Handtag för M. H. A. 137 . . . . .	» »
M. H. A. 150	Spärr > M. H. A. 137 . . . . .	» »
M. H. A. 151	Axel > M. H. A. 150 . . . . .	» »
M. H. A. 152	Fjäder > M. H. A. 150 . . . . .	» »
M. H. A. 153	Ring > M. H. A. 88 . . . . .	» »
M. H. A. 154	Anslag > inställning av bakre sektionerna . . . . .	» »
M. H. A. 160	<b>Transporthjul</b> , komplett, höger bak och vänster fram » » vänster » höger » . . . . .	» »
M. H. A. 160½	<b>Sidostycke</b> , höger . . . . .	» »
M. H. A. 161	» vänster . . . . .	» »
M. H. A. 162	<b>Beslag</b> utan vinkel . . . . .	» »
M. H. A. 163	» höger, med » . . . . .	» »
M. H. A. 164	» vänster » . . . . .	» »
M. H. A. 165	<b>Hjul</b> . . . . .	» »
M. H. A. 166	Bussning för M. H. A. 166 . . . . .	» »
Ö. A. 29	Krok . . . . .	» »
M. H. A. 167	Bult genom M. H. A. 161—162—163—164 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 120 mm. kullr. huv. med 4-knt.) . . . . .	» »
M. H. A. 168	<b>Axelbult</b> ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 100 mm.) . . . . .	» »
M. H. A. 169	Bult för M. H. A. 167 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 50 mm. med 4-knt. huv.) . .	» »
M. H. A. 170	» » M. H. A. 161, M. H. A. 163 ( $\frac{1}{2}$ " $\times$ 40 mm. med 4-knt. huv.) . . . . .	» »
M. H. A. 171	<b>Trycksmörjspruta</b> . . . . .	» »
M. P. A. 185	<b>Smörjnippel</b> . . . . .	» »
M. P. A. 187		





**Delar till traktorkultivatorer Seger**  
**M. K. A., M. K. B., M. K. C., M. K. D.**  
**7 armar    13 armar    5 armar    9 armar**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. K. A. 1	<b>Billarm</b> , främre . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 2	> bakre . . . . .	» »
M. K. A. 3	<b>Stoppring</b> . . . . .	» »
M. K. A. 4	<b>Distansring</b> . . . . .	13 arm.
M. K. A. 5	<b>Lager</b> , vänster . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 6	> höger . . . . .	» »
M. K. A. 7	<b>Mellanlägg</b> vid vinkeljärn . . . . .	» »
M. K. A. 8	> > > . . . . .	» »
M. K. A. 9	<b>Arm</b> för djupregleringen, till kultivatorer utan upplyftningsanordning . . . . .	» »
M. K. A. 9 A	> för djupregleringen, till kultivatorer med upplyftningsanordning . . . . .	» »
M. K. A. 10 A	<b>Lagerkonsol</b> . . . . .	» »
M. K. A. 13	<b>Hållare</b> för blockskiva . . . . .	» »
M. K. A. 14	> > > på hävarm . . . . .	» »
M. K. A. 15	<b>Blockskiva</b> . . . . .	» »
M. K. A. 17	Lås utan krampa för wire . . . . .	» »
M. K. A. 19	Krampa > M. K. A. 17 . . . . .	» »
M. P. G. 27	<b>Transporthjul</b> , höger, komplett, utan hjulbössa . . . . .	» »
M. P. G. 28	> vänster > > . . . . .	» »
M. P. A. 32	<b>Gripfot</b> med bult . . . . .	» »
M. P. B. 35	<b>Hjulbössa</b> för M. P. G. 27 . . . . .	» »
M. P. B. 36	> > M. P. G. 28 . . . . .	» »
M. P. B. 37	Inre stoppring > M. P. B. 35 . . . . .	» »
M. P. A. 38	Mutter > M. P. B. 36 . . . . .	» »
M. P. A. 38 A	> > M. P. B. 35 . . . . .	» »
M. P. A. 39	<b>Hjulkapsel</b> > M. P. G. 28 . . . . .	» »
M. P. A. 39 A	> > M. P. G. 27 . . . . .	» »
M. K. A. 40	<b>Axel</b> > M. P. G. 27 . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 40	> > M. P. G. 27 . . . . .	5 > 9 >
M. K. A. 41	> > M. P. G. 28 . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 41	> > M. P. G. 28 . . . . .	5 > 9 >
M. P. B. 42 A	Inre stoppring, utan spår, för M. K. A. 41 och M. K. C. 41 till kultivatorer utan upplyftningsanordning med spår, för M. K. A. 40, M. K. C. 40, M. K. A. 41 och M. K. C. 41, till kultivatorer utan upplyftningsanordning . . . . .	Alla storlekar
M. P. B. 43	> > . . . . .	» »



**Delar till traktorkultivatorer Seger**  
**M. K. A., M. K. B., M. K. C., M. K. D.**  
**7 armar    13 armar    5 armar    9 armar**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M. K. A. 55	Ramjärn, höger, ytter . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 55	»       » . . . . .	5   »   9   »
M. K. A. 56	»       » inre . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 56	»       inre . . . . .	5   »   9   »
M. K. A. 57	»       vänster, ytter . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 57	»       » . . . . .	5   »   9   »
M. K. A. 58	»       » inre . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. A. 61	Konsol för blockskiva, vänster . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 62	»       »       » höger . . . . .	»   »
M. P. B. 63 A	Kåpa   » upplyftningen . . . . .	»   »
M. P. B. 63 AK	»   »       » kompletta, utan M. P. B. 84 och M. P. A. 120 . . . . .	»   »
M. P. B. 63½	Bussning i M. P. B. 63 A . . . . .	»   »
M. P. A. 64	Överfall för M. P. B. 63 A . . . . .	»   »
M. P. B. 65 A	Lyftskiva . . . . .	»   »
M. P. B. 65 AK	» kompletta, med M. P. B. 65 A, M. P. B. 67 . . . . .	»   »
M. P. B. 67	Kopplingsskiva . . . . .	»   »
M. K. A. 68	Lyftarm . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 68	» . . . . .	5   »   9   »
M. P. B. 69	Kopplingsmek., kompletta, med M. P. B. 70, 71, 72, 73, 74, 75 och M. P. A. 83 . . . . .	Alla storlekar
M. P. B. 70	Tapp       för M. P. B. 69 . . . . .	»   »
M. P. B. 71	Rulle       » M. P. B. 69 . . . . .	»   »
M. P. B. 72	Arm       » kopplingsmek. . . . .	»   »
M. P. B. 73	Tapp       » M. P. B. 72 . . . . .	»   »
M. P. B. 74	Rulle       » M. P. B. 72 . . . . .	»   »
M. P. B. 75	Tapp       » M. P. B. 74 . . . . .	»   »
M. P. B. 76	»       » M. P. B. 67 . . . . .	»   »
M. P. B. 77	Rulle       » M. P. B. 67 . . . . .	»   »
M. P. B. 78	Tapp       » M. P. B. 77 . . . . .	»   »
M. P. A. 79	Spiralfjäder   » M. P. B. 67 . . . . .	»   »
M. P. A. 80	Gejd       » M. P. A. 79 . . . . .	»   »
M. P. A. 81	Lagring   » M. P. A. 80 . . . . .	»   »
M. P. A. 82	Bricka   » M. P. A. 79 . . . . .	»   »
M. P. A. 83	Spiralfjäder   » M. P. B. 72 . . . . .	»   »
M. P. B. 84	Manöverarm   » upplyftningen . . . . .	»   »
M. P. A. 85	Fjäderfäste   » M. P. B. 84 . . . . .	»   »
M. P. B. 86	Fäste       » M. P. B. 84 . . . . .	»   »



## Delar till traktorkultivatorer Seger

**M. K. A., M. K. B., M. K. C., M. K. D.**

**7 armar      13 armar      5 armar      9 armar**

Rekv. nr:	Delarnas namn	Passar till
M. P. B. 87	Tapp i M. P. B. 65 A . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 90	<b>Regleringsskruv</b> för arbetsdjupet . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 90	»      »      » . . . . .	5 » 9 »
M. K. A. 91	Rördel      » M. K. A. 90 . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 91	»      » M. K. C. 90 . . . . .	5 » 9 »
M. P. A. 94	Hylsa      » M. K. A. 91, M. K. C. 91 . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 95	Hällare      » dragten . . . . .	» »
M. K. A. 96	Stoppring      » M. K. A. 90, M. K. C. 90 . . . . .	» »
M. K. A. 97	Ständare      » uppåtning av M. K. A. 90 . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 97	»      »      » M. K. C. 90 . . . . .	5 » 9 »
M. K. A. 98	<b>Snedstag</b> , vänster, för M. K. A. 97 . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 99	»      höger      » M. K. A. 97 . . . . .	» »
M. K. A. 100	<b>Vinkelhållare</b> » M. P. C. 125 . . . . .	» »
M. K. A. 101	<b>Vinkeljärn</b> , bakre      » stagning av ram . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 101	»      »      »      »      » . . . . .	5 » 9 »
M. K. A. 102	»      främre      »      »      » . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 102	»      »      »      »      » . . . . .	5 » 9 »
M. K. A. 103	<b>Billarmsaxel</b> , främre . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 103	»      » . . . . .	5 » 9 »
M. K. A. 104	»      bakre . . . . .	7 och 13 arm.
M. K. C. 104	»      » . . . . .	5 » 9 »
M. K. A. 105	<b>Klamma</b> , mindre,      för ram . . . . .	Alla storlekar
M. K. A. 106	»      mellanstorlek      » . . . . .	» »
M. K. A. 107	»      större      » . . . . .	» »
M. K. A. 108	<b>Fästjärn</b> » bakplanka . . . . .	» »
M. K. A. 109	Tandad hållare      » M. K. A. 121 . . . . .	» »
M. K. A. 110	»      bricka      » M. K. A. 109 . . . . .	» »
M. K. A. 111	<b>Dragstång</b> med draggaffel . . . . .	» »
M. K. A. 112	<b>Draggaffel</b> . . . . .	» »
M. K. A. 113	<b>Hävstång</b> . . . . .	» »
M. K. A. 114	Bygel vid draget för fasthållning av ramjärn . . . . .	» »
M. P. B. 115	Stoppring      » M. K. A. 68, M. K. C. 68 . . . . .	» »
M. K. A. 116	<b>Stödrulle</b> på M. K. A. 113 . . . . .	» »
M. K. A. 117	Tapp      för M. K. A. 116 . . . . .	» »
M. K. A. 118	Bussning      » M. K. A. 116 . . . . .	» »
M. K. A. 119	<b>Kopplingssprint</b> . . . . .	» »
M. P. A. 120	Spiralfjäder för M. P. B. 84 . . . . .	» »
M. K. A. 121	<b>Anslagsaxel</b> » M. K. A. 1, M. K. A. 2 . . . . .	» »



**Delar till traktorkultivatorer Seger**  
**M. K. A., M. K. B., M. K. C., M. K. D.**

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till
M.K.A. 122	Wire, specialegerad, 144 tråd., 8 mm. diam., 8 mtr lång	7 och 9 arm.
M.K.B. 122	> > 144 > 8 > > 11 > >	13 »
M.K.C. 122	> > 144 > 8 > > 6,15 > >	5 »
M.K.A. 123	Stödfot vid draget . . . . .	Alla storlekar
M.K.A. 124	Dragten för upplyftningen . . . . .	» »
M.P.C. 125	Lagring » M.K.A. 90, M.K.C. 90 . . . . .	» »
M.K.A. 127	Fäste » uppärning av M.K.A. 123 . . . . .	» »
M.K.A. 129	Bussning » M.K.A. 15 . . . . .	» »
M.P.A. 132	Fjäderfäste » M.K.A. 68, M.K.C. 68 . . . . .	» »
M.P. 133	Spiralfjäder » M.P.A. 132, M.P.G. 134 . . . . .	» »
M.P.G. 134	Vinkelfäste » M.P. 133 . . . . .	» »
M.K.A. 135	<b>Skärbill</b> . . . . .	» »
M.K.A. 135 <sup>1/2</sup>	Bult för M.K.A. 135 . . . . .	» »
M.K.A. 136	<b>Kupbill</b> . . . . .	» »
M.K.A. 136 <sup>1/2</sup>	Bult för M.K.A. 136 . . . . .	» »
M.K.A. 137	<b>Billspets</b> . . . . .	» »
M.K.A. 137 <sup>1/2</sup>	Bult för M.K.A. 137 . . . . .	» »
M.K.A. 138	Rördel i M.K.A. 135 . . . . .	» »
M.K.A. 139	Nit i M.K.A. 138 . . . . .	» »
M.K.A. 140	<b>Smörjbult</b> , ( $\frac{5}{8}$ " $\times$ 65 mm. med 6/knt. huv.) för M.K.A. 13	» »
M.K.A. 141	> ( $\frac{5}{8}$ " $\times$ 60 > > förs. > ) > M.K.A. 14	» »
M.K.A. 142	> ( $\frac{5}{8}$ " $\times$ 80 > > 6-knt. > ) > M.K.A. 61, M.K.A. 62	» »
M.P.C. 143	Förlängningsjärn för M.K.C. 56 . . . . .	5 och 9 arm.
M.P.A. 185	<b>Trycksmörjspruta</b> . . . . .	Alla storlekar
M.P.A. 187	<b>Smörjnippel</b> för hjulen . . . . .	» »
M.P.A. 187 <sup>1/2</sup>	> > M.K.A. 140, M.K.A. 141 M.K.A. 142	» »